「B-CASカード」「ID表示」(2ガイド160)で確認できる 「カードID |と「デコーダーID |の番号を記入してください。 問い合わせのときに必要な場合があります。

(カードID?ガイド166、デコーダーID?ガイド167)

カードID(B-CASカード番号)

デコーダーID

●使いかた・お手入れなどのご相談は …

パナソニック 総合お客様サポートサイト

http://panasonic.co.jp/cs/

365日 パナソニック VIERA(ビエラ)ご相談窓口 受付9時~20時

電話 タリー 0120-878-981

■上記番号がご利用いただけない場合 06-6907-1187

フリーダイヤル 000 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256 - 5444 Osaka (06) 6645 - 8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays) ・ ※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください

●修理に関するご相談は…………

パナソニック 修理サービスサイト

http://club.panasonic.jp/repair/

パナソニック 修理ご相談窓口

電話 ダイヤル 0120-878-554

上記電話番号がご利用いただけない場合は、 各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。

で使用の回線(IP電話やひかり電話など)によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合が あります。本書の「保証とアフターサービス」もご覧ください。

愛情点検

テレビセットを長期ご使用になりますと、 **長年ご使用のテレビの点検を!** 内部の油煙、スス、ホコリ等の堆積によって 故障する場合があります。

ちょっとした 心づかいで テレビの安全



●電源スイッチを入れても映像や音が出ない。 ●映像が連続してチラついたりユレたりする。

こんな症状は●ジージー・パチパチと異常な音がする。

ありませんか●変なにおいがしたり、煙が出たりする。 ●電源スイッチを切っても、映像や音が消えない。 ●内部に水や異物が入った。

中止

故障や事故防止の ため、電源を切り、 で使用 コンセントから電 源プラグを抜いて、 必ず販売店に点検 をご相談ください



廃棄時にご注意

家電リサイクル法では、お客様がご使用済みのテレビ(ブラウン管式、液晶式、プラズマ式) を廃棄される場合は、収集・運搬料金、再商品化等料金(リサイクル料金)をお支払いいた だき、対象商品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。

パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をしてください

PC http://club.panasonic.jp/



※このサービスは WEB 限定のサービスです。

パナソニック株式会社 AVCネットワークス社

〒571-8504 大阪府門真市松牛町1番15号

携带 http://mobile.club.panasonic.jp/

© Panasonic Corporation 2012

基本ガイド

Panasonic

取扱説明書

地上・BS・110度CSデジタル ハイビジョン液晶テレビ

TH-L55WT5(55V型) TH-L47WT5(47V型)



(イラスト:TH-L55WT5)

「基本ガイド」(本書)、「ビエラ操作ガイド」、「接続ガイド」および「かんたん操作ガイド」を よくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

テレビ画面で使いかたを見るには

ビエラ 操作ガイド

(リモコンのガイドを押して表示)



●使いかたは、本書12~17ページを ご覧ください。

ご使用前に知っていただきたいことや

本機の特長などは

基本ガイド (本書)

よく使う操作は

かんたん 操作ガイド



外部機器をつなぐときは

接続ガイド



- このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
- ●ご使用前に「安全上のご注意」(© 90~95ページ)を必ずお読みください。
- ●保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、 取扱説明書とともに大切に保管してください。

保証書別添付

- ●安全のため、必ず転倒・落下防止処置をしてください。(©222ページ)
- ■基本ガイドは、55V型(TH-L55WT5)と47V型(TH-L47WT5)共用です。
- 製造番号は、安全確保上重要なものです。お買い上げの際は、 製品本体と保証書の製造番号をお確かめください。

















TQBA0910 S0412-0

「安全上のご注意」を必ずお読みください(🖙 90~95ページ)

ご 全主 意の

- ●この取扱説明書やビエラ操作ガイドのイラスト、画面などはイメージであり、実際とは異なる場合があります。
- ●この取扱説明書の説明イラストは、TH-L55WT5を元に作成しています。

準備	 ●こんなことができます	 ●壁掛け金具の設置(別売品)・・・・・21 ●転倒・落下防止・・・・・・・24 ●電源コードについて・・・・・・24 ●B-CASカードの挿入・・・・25 ●アンテナ線の接続・・・・26 ●かんたん設置設定・・・・・28 ●設置設定を再設定する・・・・30 (チャンネル設定・受信設定)
使いかた	 ビエラリンク(HDMI)を使う 34 3D映像を見る 36 エコナビ・エコ視聴・音声ガイド 40 SDメモリーカードを使う 41 USBハードディスクを使う 42 録画する・録画予約する 44 (USBハードディスク) 再生する 46 (USBハードディスク・SDメモリーカード) 	 ●ダビングする・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
必要なとき	●文字入力について・・・・・ 72 ●メニュー一覧・・・・ 74 ●故障かな!?・・・・ 76 ●使用上のご注意・・・・ 77 ●商標などについて・・・・ 78 ●ビエラ タッチパッド リモコンについて・・・ 80 ●リモコンモードについて・・・ 85	 取り扱いについて・・・・・86 ●Bluetooth®対応機器について・・・・89 ●安全上のご注意・・・・90 ●Quick Reference Guide・・・・96 ●仕様・・・・・・97 ●保証とアフターサービス・・・・98

紙の取扱説明書を紛失された場合は、当社ホームページから閲覧やダウンロードができます。 (http://panasonic.jp/support/tv/manual/index.html)

本機はインターネット(LAN)接続による双方向(データ放送)サービスに対応しています。 ただし、電話回線接続による双方向(データ放送)サービスはご利用になれません。

こんなことができます

デジタル放送

本機では、以下のデジタル放送が視聴できます。



ビエラ操作ガイド

テレビ画面で、本機の使いかた などを見ることができます。 (変 12ページ)



ビエラ タッチパッド リモコン

インターネットなどの画面 操作がタッチパッドを使っ て簡単に操作できます。 (で 80ページ)




ビエラ・コネクト

動画サイトにアクセスしたり、テレビ電話 (Skype[™])などを使うことができるテレビ 向けのインターネットサービスです。



エコナビ

視聴環境や使用環境に応じて、本機が自動的





ネットワーク機器 お部屋ジャンプリンクなどのネットワーク



ディーガなどに録画できます。 モード(標準/長時間1/長時間2) を選んで録画 2番組同時録画 (USBハードディスクについてです 42ページ)

録画(録画予約)、再生

本機からUSBハードディスクや

(USBハードディスクについて*©* 42ページ) (録画・録画予約について*©* 44ページ) (再生について*©* 46ページ)

3D映像

別売の3Dグラスを使って、3D映像が楽しめます。(『全音36~39ページ)



上記のロゴ表示がある3Dグラスを使用できます。

ビエラリンク(HDMI)

対応機器を接続すると、本機から操作したり、自動的に連動させることができます。



付属品•別売品

付属品

●ヘッドホン・イヤホン、DVDプレーヤーなどの接続コード類、アンテナ接続用の同軸ケーブルなどは別売です。



Grants

設置や接続の前に、まず付属品をお確かめください。

〈 〉は個数です。 ─**電源コード** ············ (1)

□メインリモコン…〈1〉 □ビエ· (品番:N2QAYB000732) リモ: □単3形乾電池 …〈2〉 (品番:N

(1年8ページ)



□ビエラ タッチパッド リモコン ·········〈1〉 (品番: N2QBYB000018) □単3形乾電池···〈2〉

(1年80ページ)



表面 B-CAS

^{ビーキャス} □**B-CASカード** …〈1〉

(電25ページ)

(カードの紛失時は 愛 25ページ)



(品番:K2CA2YY00217)

□AV変換ケーブル·············〈2〉 □基本ガイド···〈1〉 □かんたん操作ガイド···〈1〉 □接続ガイド···〈1〉 □ 接続ガイド···〈1〉 □ (🖙 50ページ、接続ガイド) | 🕶 □



(品番:K2KYYYY00191)



DARLA WHOSE

8805 c H

□据置きスタンド……〈一式〉(©〒18ページ) □クランパー………〈1〉(©〒24ページ) □転倒・落下防止部品…〈一式〉(©〒22ページ) □転倒・落下防止部品…〈一式〉(©〒22ページ)

- ■乳幼児の手の届かないところに、適切に保管してください。
- ●付属品の品番は予告なく変更する場合があります。(上記品番と実物の品番が異なる場合があります。)
- ●付属品を紛失された場合は、お買い上げの販売店へ上記品番でご注文ください。(サービスルート扱い)

別売品

3Dグラス

下記のロゴを表示しているBluetooth[®]無線通信対応の当社製3Dグラスをご使用ください。

FULL HD RF



(12736、38ページ)

ビエラ コミュニケーション カメラ

インターネットでの通信サービス「Skype」 で使用します。



(☞52ページ)

<u>ハードディスク</u>

USB端子に接続することで、 録画用のハードディスクとし て使用できます。



(12ページ)

SDメモリーカード

SDメモリーカード内に保存し た写真やビデオを見ることが できます。



(11ページ)

壁掛け金具

本機を壁掛け設置するときに 使用します。




(121ページ)

各部のはたらき

ビエラ操作ガイドの使いかた (電子 12ページ)

本体(前面)



電源ランプー

- ●リモコンで電源「入」時、緑色点灯 (メインリモコンのボタンを 押したときは緑色点滅)
- ●リモコンで電源「切」時、赤色点灯 ただし、オンタイマー設定中は 橙色点灯
- (メインリモコンのボタンを 押したときは赤色点滅)
- ●本体で電源「切 | 時、消灯

録画ランプ

- ●以下の場合は赤色点灯
 - · 緑画時
 - フォーマット中(USBハードディスク、SDメモリーカード)
 - USBハードディスクからディーガヘダビング中
- ●以下の場合は、橙色点灯
 - 予約時
 - 電源オン連動「する | 設定中
 - クイックスタート「入 | 設定中、電源「切 | にして24時間以内
 - お部屋ジャンプリンクサーバー機能設定が「オン | 設定中
 - ネットワーク電源オン制御が「オン |設定中

お願い


- ●明るさセンサーの前にものなどを置かないでください。 正常に動作しなくなる場合があります。
- ●リモコン受信部に、直射日光や蛍光灯などの強い光を当てないでください。

お知らせ

6

- ●電源「切」時(電源ランプ赤色点灯時・消灯時)の場合も、一部の回路は通電しています。
- ●本体とリモコンのリモコンモードが違っていると、リモコンの電源ボタンを押しても、電源ランプは 点滅しますが電源の「入」「切」はできません。リモコンモードを変更してください。(©〒85ページ)

本体(背面・側面)



お知らせ

●ケーブルの先端部および機器の形によっては、背面や側面の端子に接続できないことがあります。

(アガイド368)

●2画面時に、スピーカーから聞こえる音声を右画面または左画面に設定できます。(?ガイド384) (右画面の音声をスピーカーから出力しているときは♪マークが表示されます。)

各部のはたらき(つづき)

本書の説明は主にメインリモコンを使った操作で、記載しています。


ビエラ操作ガイドの使いかた (©電 12ページ)

メインリモコン

●本体の電源「入 | 状態で、電源を「入 | 「切 | する-

- ●映像(2D/3D)を切り換える-(電36ページ)
- ●データ放送を見る (?)ガイド190)
- ●画面の明るさで消費電力を調整する (電子40ページ)
- ●録画一覧を表示する(?) ガイド605) -
- ●ディーガ操作一覧を表示する(?) ガイド481)-
- ●インターネットの画面を表示する (プガイド200、207)
- ●画面を静止する(画面メモ) (**?** ガイド107)
 - •もう一度押すと、放送中の画面に戻ります。
- ●メニュー画面を表示する (©〒74ページメニュー一覧)/ 音声ガイドを設定する (©〒40ページ、【7】ガイド411)
- サブメニューを表示する-(?) ガイド521)
- ●放送を切り換える(放送切換ボタン)-(17)ガイド101)
 - 前回選んだボタンを記憶しています。
 - 見ない放送のボタンを使えないようにできます。 (BS·CSのみ)
 - (2)ガイド704 テレビ本体の設定)
- ●テレビ放送画面に戻る
- ●チャンネルを順送りで選ぶ*1-
- ●音を一時的に消す(もう一度押すと解除)
- ●2カ国語などを切り換える (?) ガイド316)
- ●選局表から見たい局を選ぶ -(プガイド104)
- ●ビエラ操作ガイドを見る・ (©〒12ページ)
- ■2画面を操作する(?)ガイド340)

テレビ本体のリモコン受信部に向けて操作してください(©~6ページ)



ビエラ タッチパッド リモコンについて

- ●本機にはメインリモコンとは別に、左図のようなリモコンが付属しています。
- ●テレビの基本操作やタッチパッドを使った カーソル操作などができます。

- ●外部入力に切り換える(DVD・ビデオなど)(②ガイド110)
- ●画面に従って使う(カラーボタン)
- ●番組のタイトルなどを表示する(?)ガイド451)
- ●番組表^{*2}を見る(?)ガイド501)
- **●らくらくアイコンを使う(?**ガイド150)
 - インターネット使用中に、サービスやアプリケーションなどを切り換えることができます。 (定で52ページ、アガイド206)
- ●画面上で選ぶ/決定する





-決定する (次の画面へ)


- ○○を選び、「決定」を押す
- 本書では、選択/決定を上記のように記載しています。
- ●1つ前の画面に戻る
- ●もっとTVを表示する (電 59ページ)
- ●チャンネルを直接選ぶ*1/ 文字を入力する(©〒72ページ)
- ●音量を調整する(画面下に音量を表示)
- ●録画・再生機器を操作する
 - ディーガ
 - (?ガイド482 詳細情報→操作可能なボタン)
 - USBハードディスク (?ガイド607 詳細情報→リモコンの操作ボタン)
- ●自動的に電源を切りたいときに設定する (押して時間を選ぶ)(? ガイド358)
- ●字幕がある場合に、字幕の「オン」「オフ」を 切り換える(27ガイド380)

乾電池の入れかた

①電池のふたを開ける。



②単3形乾電池(付属品)を ○側から入れ、電池のふたを 閉める。



お願い

- ●液状のものをかけないでください。
- ■落とさないでください。
- ●本機のリモコン受信部とリモコンの 間に障害物を置かないでください。
- ●不要となった電池は、不燃物ご みとして処理するか、地方の条 例に従って処理してください。

(お知らせ)

- 本機の近くに別の当社製テレビがあるとき、リモコンの操作をすると別のテレビが反応してしまうことがあります。同時に動作することを防ぐには、本機の設定とリモコンのリモコンモードを切り換えてください。((</l>(((((((((((((</l>((((((((((((((((((((((((((
- ※1 チャンネル選局時の表示効果を切り換えることができます。 (アガイド400)
- ※2 本機の番組表はGガイドを使用 しています。

本機で楽しめる放送

本機はデジタル放送専用です。

●地上アナログ放送は受信できません。

地上デジタル放送について

UHF帯の電波を使って行う放送で、高品質の映像と音声、さらにデータ放送が特長です。 (2012年4月現在)

- ●本機ではワンセグ放送は受信できません。
- ●受信するためには、地上デジタルの送出局に向けてアンテナを設置する必要があります。
- ●地上デジタル専用のUHFアンテナやブースター、混合器などが必要になる場合があります。 (従来の地上アナログ放送用UHFアンテナでは、視聴地域の特定チャンネルに対応している ことがあり、受信できない場合があります。)
- ●受信障害がある環境では放送エリア内でも受信できないことがあります。
- ●放送出力が増大された場合に、受信設備(ブースターなど)の再調整、変更が必要になる場合があります。
- ●地上デジタル放送がケーブルテレビで配信されている場合があります(CATVパススルー方式)。その場合、「かんたん設置設定」で「受信帯域選択」を「全帯域」に設定してください。

地上デジタル放送を見るためには



お問い合わせ先(地デジ放送について)

- ●総務省地上デジタルテレビジョン放送受信相談センター(地デジコールセンター) 電話番号:0570-07-0101(IP電話等でつながらない場合は、03-4334-1111) 受付時間:平日…9:00~21:00、土日・祝日…9:00~18:00
- ●社団法人 デジタル放送推進協会 http://www.dpa.or.jp

衛星(BS・110度CS)放送について

■BSデジタル放送

放送衛星(Broadcasting Satellite)を使って行う放送で、ハイビジョン放送やデータ放送が特長です。

BS日テレ、BS朝日、BS-TBS、BSジャパン、BSフジ、放送大学などは無料放送を行っています。 WOWOW(ワウワウ)やスター・チャンネルなどの有料放送は加入申し込みと契約が必要です。

■ 110度CSデジタル放送

通信衛星(Communications Satellite)を使って行う放送で、ニュースや映画、スポーツ、音楽などの専門チャンネルがあります。ほとんどの放送は有料です。

110度CSデジタル放送の放送事業者「スカパー! e2」への加入申し込みと契約が必要です。「スカパー! e2」にはCS1とCS2の2つの放送サービスがあります。

- ●衛星アンテナには電源供給が必要です。共同受信時や個別受信により、電源の供給設定が 異なります。本機での電源設定は33ページをご参照ください。なお、個別受信で複数のテレビ やチューナーをお使いの場合、分配器は、全端子電流通過型をご使用ください。
- ●既設のBSアンテナでも一部受信できる場合がありますが、環境・条件により受信が不安定になることがありますので、BS・110度CSデジタル放送対応のアンテナおよび受信設備をお使いください。
- ●本機に110度CSデジタル放送に対応していないレコーダーなどを接続する場合は、接続機器を経由せず直接本機の衛星アンテナ端子へ接続してください。レコーダーなどの接続機器との分配が必要な場合は、110度CSデジタル放送対応の分配器をお使いください。

お問い合わせ先

- ●「WOWOW」 公式ホームページ: http://www.wowow.co.jp/カスタマーセンター: 0120-580807 受付時間 9:00 ~20:00(年中無休)
- ●「スター・チャンネル」 公式ホームページ: http://www.star-ch.jp/ カスタマーセンター: 0570 – 013 – 111 (ナビダイヤル) (PHS・IP電話のかたは045-339-0399) 受付時間 10:00 ~18:00 ●スター・チャンネル ハイビジョンの加入申し込みは 下記のスカパー / e2
 - ■スター・チャンネル ハイビジョンの加入申し込みは、下記のスカパー! e2 カスタマーセンターへお問い合わせください。

本機では、電話回線を利用した新規加入の申し込みはできません。ご利用の放送局やサービス会社にお問い合わせください。

ケーブルテレビ(CATV)を受信する場合

- ●ケーブルテレビの受信は、サービスが行われている地域のみ可能で、使用する機器ごとに ケーブルテレビ会社との受信契約が必要です。
- ●さらにスクランブル放送(有料)はアダプター(ホームターミナル)が必要です。
- ●詳しくはケーブルテレビ会社にご相談ください。
- ●ケーブルテレビで地上デジタル放送が配信されている場合があります(CATVパススルー方式)。その場合、「かんたん設置設定」で「受信帯域選択」を「全帯域」に設定してください。

ツビエラ操作ガイドの使いかた

本機はビエラ操作ガイド(電子説明書)を内蔵しています。

- ●テレビ画面で本機の使いかたや解説を読むことができます。
- ●本書では、電子説明書をビエラ操作ガイドと記載しています。

ビエラ操作ガイドを表示する

テレビを見ているときに print を押す

ビエラ操作ガイドのトップページを表示します。 トップページ




前回表示した説明ページを表示するか、トップ ページを表示するかの選択画面が表示される ことがあります。



- 「説明ページへ戻る | を選んで [決定 | を押すと、 前回表示した項目を表示します。
- 「トップページを表示する | を選んで [決定 | を 押すと、ビエラ操作ガイドのトップページを表示 します。
- ●テレビ操作画面やビエラ操作ガイドの情報ページ などが表示されている場合は、「の画」を押して、テレビ 放送画面に戻してからがイドを押してください。

■テレビ画面に戻すには

ビエラ操作ガイドの画面で「2」を押すと、 テレビ画面に戻ります。



本書のさらに詳しい説明を見る(3桁の番号の見かた)

本書に記載されている説明文の中の「(2ガイド〇〇〇) はビエラ操作ガイドの情報ページの

ビエラ操作ガイドのトップページを表示して3桁の番号を入力すると、その情報ページを表示し

- テレビを見ているときに par を押す
- 本書に記載の3桁の番号を押す 例)(②ガイド501) 5な → 10 () → 1 ()
 - やり直すときは、 を押す。 (1つ前の画面に戻る)
- ■最初の手順から確認するには 画面左上に「準備」がある場合は、「準備」を選ぶと手順を 最初から確認できます。
- 詳細情報・関連情報について 画面右端に「詳細情報」「関連情報」がある場合は、 項目を選ぶと、より詳しい説明が確認できます。

トップページ





詳細情報 · 関連情報

見たい情報を探す

ビエラ操作ガイドのトップページ (@12ページ)から、見たい項目を選び、 「決定」を押す



目的でさがす

「番組を探す」、「録画する」 など目的別に情報の一覧が 表示されます。



言葉でさがす

探したい言葉を五十音順、 英、数の一覧から確認でき ます。



困ったとき

困ったときの解決法や よくあるお問い合わせ 「Q&A集 |を紹介しています。





空ビエラ操作ガイドの使いかた(つづき)

ビエラ操作ガイドの便利な機能


ビエラ操作ガイドの説明を読んだあと、実際に操作する

画面上の「実際にやってみる」を選ぶと実際の操作 画面に切り換わります。

「実際にやってみる」を選び、 「決定」を押す







操作画面を表示

テレビの操作の途中で説明画面に切り換える

操作の途中でわからなくなったときなどに、 今の画面に関連した説明を表示します。

- 操作中にできた押す
- 「関連ページを表示する」を選び、 「決定 |を押す



「操作画面に戻る」が表示されているときは、 「操作画面に戻る |を選び「決定 |を押すと、 再度操作に戻ることができます。



例:設置設定画面を 出しているとき







最後に表示したビエラ操作ガイドの項目を表示する

前回、最後に表示したビエラ操作ガイドの項目を 表示することができます。

- テレビ視聴中に アンを押す
- 「説明ページへ戻る」を選び、 「決定」を押す





前回最後に表示した 項目

●最後にビエラ操作ガイドを表示してから約24時間が過ぎるか、トップページでビエラ操作ガイド を終了すると、次に71/1を押したときにビエラ操作ガイドのトップページが表示されます。

エラーメッセージの詳しい説明を表示する

エラーメッセージに?が表示されているときに?を押すと、エラーの説明を表示します。

空ビエラ操作ガイド項目一覧



まずお読みください

- ●ビエラ操作ガイドをお使いになる前に(004)
- ●ビエラ操作ガイドの印刷について(570)
- ●録画内容の保管について(007)
- ●SDメモリーカードを廃棄/ 譲渡するときのお願い(920)
- ●記録内容などの損害・損失について(005)
- ●著作権について(006)

目的でさがす

代表的な項目を記載します。

がイドのあと、3桁の数字(リモコンの数字ボタン)を 押すと、ビエラ操作ガイドをテレビ画面に表示 します。



番組を探す

- ●番組表で探す(011)
- ●今放送中の番組を探す(020)
- ●関連情報で探す(090)
- ●注目番組一覧で探す(015)
- ジャンルで探す(060)
- ◆キーワードで探す(070)
- 人名で探す(080)
- ●番組表の使いかた
- 画面の見かた(番組表501、1局番組表507) サブメニュー(番組表515、1局番組表516)
- 別の日を見る(502)
- 別の放送を見る(503)
- 表示したいチャンネル数を選ぶ(504)
- 1 局番組表を見る(505)

見る


- ●テレビ放送を見る(101)
- ボタンで選局する(102)
- 順送りで選局する(103)
- お好み選局(104)
- -3桁入力で選局する(105)
- 枝番選局について(523)
- サブメニュー(521)
- ●今すぐ見る/見るだけ予約(510)
- ●画面メモ
 - 画面メモを保存する(107)
- 一画面メモを表示する(108)
- 画面メモを削除する(109)
- ●3D映像を見る(441)
- ●写真を見る(121)
- ●ビデオ映像を見る(580)
- ●録画一覧の番組を見る(605)
- ●アクトビラを見る(200)
- ●TSUTAYA TVを見る(207)
- YouTubeを見る(ユーチューブ)(205)
- ●ひかりTVを見る(208)
- もっとTVを見る(430)
- Skypeで通話する(209)
- ●DVD/ビデオを見る(外部機器)(110)
- ●パソコンを見る(496)
- ●各種情報を見る(160)
- -放送メールを見る(161)
- B-CASカードの情報を見る(166)
- -SDカードの情報を見る(162)
- -ID表示を見る(167)
- ボードの情報を見る(168)
- ダビング履歴を見る(169)
- 一画面の見かた(ダビング履歴)(170) 画面の見かた(ダビング履歴詳細)(180)
- ●データ放送を見る(190)

目的でさがす(つづき)

作ガイド

空ビエラ操作ガイド項目一覧(つづき)

目的でさがす(つづき)



お好みに調整する

- ●画質を調整する(301)
- ●エコナビを設定する(865)
- 工コ視聴を設定する(429)
- ●省エネ設定(350)
- 一映像終了後、自動的に電源を切る(359) 操作しないとき、自動的に電源を切る(352) - USBハードディスクを休止状態にする (675)
- ●録画·視聴設定(348)
- タイマーで電源を切る(オフタイマー)(358)
- ●タイマーで電源を入れる(オンタイマー)(357)
- ●画面の設定を変える(360)
- ●画面モードを選ぶ(921)
- ●画面位置やサイズを微調整する(332)
- ●音声を調整する(311)
- ●音声の設定を変える(365)
- ●音声ガイドを使う(411)
- ●音声や映像信号を切り換える(316)
- ●2画面にする(340)
- ●3D設定(440)
- ●Bluetooth設定(431)
- タッチパッドリモコン設定(561)
- ●システム設定(380)
- 字幕の設定(381)
- 選局表示効果(400)
- 一選局対象(382)
- 右画面操作(383)
- 一タイトル表示(386)
- 一時計表示(418)
- 一前面ロゴ点灯(419)
- <u>►表示の設定(394)</u>
- ●制限項目を設定する(397)

●録画予約する

- **-**ディーガ(251)
- -USBハードディスク(874)
- ●探して毎回予約する/毎週予約する(285)
- 日時を指定して録画予約する(260)

●見ている番組を録画する

- **ー**ディーガ(485)
- **└**USBハードディスク(870)
- ●予約の変更・削除をする(予約一覧)(270)
- ●予約の詳細設定をする(280)
- ◆その他の設定をする(293)
- ●録画番組をダビングする(645)
- ●録画番組を消去する(671)
- ●録画番組をプロテクトする(435)

録画する

① まずお読みください

■ 目的でさがす

電子説明書

番組を探す

子の他の機能

録画する

●かんたん設置設定(701) (引っ越しなどで設定をやり直すとき)

初期設定

●かんたんネットワーク設定(702)

●設置設定

- 受信対象設定(704)
- チャンネル設定(708)
- -番組表設定(710)
- 地域設定(715)
- 受信設定(アッテネーター)(723)
- リモコン設定(720)
- クイックスタート(736)
- -B-CASカードテスト(739)

●ネットワーク関連設定

- -無線LANの設定(763)
- IPアドレス/DNS/プロキシサーバー設定(753)
- ネットワーク状態の確認(761)
- ネットワーク連携設定(793)
- くらし機器設定(773)
- ネットワークプリンター設定(783)
- ひかりTV設定(862)
- ●省工ネ設定(350)
- ●ビエラリンク(HDMI)設定(822)
- ●接続機器関連設定(823)
- USB HDD機器一覧(856)
- ─HDMI RGBレンジ設定(851)
- HDMI画質連動設定(843)
- HDMI音声入力設定(825)
- ビデオ入力表示書換(828)
- ビデオ2音声入出力設定(842)
- デジタル音声出力(831)
- モニター音声出力停止設定(849)
- 外部入力スキップ設定(837)
- 画面の見かた(USB HDD機器一覧)(857)
- ●自動更新設定(750)
- ●設定リセット(742)

接続機器と連携する

- ●HDMI接続のディーガ画面を操作する (481)
- ●HDMI接続のシアターから音声を出す (488)
- ●ケーブルテレビを操作する(530)
- スカパー!HD対応DVRを操作する(544)
- ●パソコンを操作する(495)

●HDMI接続の機器を操作する

- デジタルビデオカメラを操作する(492)
- ルミックスを操作する(555)
- デジタルカメラ(他社製)を操作する (498)
- プレーヤーを操作する(556)
- ●くらし機器を使う(535)
- ●お部屋ジャンプリンクでディーガや ビエラを操作する(536)
- ◆ネットワークにあるコンテンツを 再生する(546)

その他の機能


- ●らくらくアイコンを使う(150)
- ●ビエラ・コネクト(206)
- ●メディアプレーヤー(153)
- ●音楽を聴く(194)
- ●ネットで使い方ガイドを見る(201)
- ●画面表示(451)
- ●戻る・元の画面(453)
- ●番組内容(454)
- ●写真を印刷する(575)
- ●ビエラ タッチパッド リモコンで操作する(565)

据置きスタンドの取り付け

本機には据置きスタンドが付属しています。据置きスタンドをご使用の際は、組み立てかたをよくお読みのうえ、しっかりと本機へ取り付けてご使用ください。

構成部品

〈 〉は個数です。



(品番:TBL5ZX04001)

(M4×10)(黒)

B-CASカードと同じ袋に 入っています。

(品番:XYN4+F10FJK)





(品番:TBL5ZA32771)

□ 金具固定用ねじ……………………… 〈4〉

(M5×15)(黒)

(品番:XSS5+15FNK)



(品番:TBL5ZB32331)

□ 金具カバー固定用ねじ……………… 〈2〉

(M4×10)(シルバー)

(品番:XYN4+F10FN)

- ●構成部品の品番は予告なく変更する場合があります。(上記品番と実物の品番が異なる場合があります。)
- ●紛失された場合は、お買い上げの販売店へ上記品番でご注文ください。(サービスルート扱い)

組み立てかた


取り付けは、必ず2人で行ってください。

1 組み立てる準備をする

- (1)据置きスタンドとテレビ本体を包装箱から出し、前面を下にして、毛布などを敷いた机などの作業台の上に置く。
- ●包装箱の前側を作業台に向けてテレビ本体などを 取り出してください。
- ●テレビ本体よりも大きいしっかりした作業台と、汚れや 異物がついていない、きれいな毛布などを使用してください。
- ●テレビ本体を持つときは、液晶パネル部分を持たないでください。
- ●テレビ本体のキズや破損に注意してください。



- (T)スタフト本体上部のつめに スタンド金具をひっかけて固定する。
- ●スタンド金具が水平にすき間なく しっかり固定されていることを 確認してください。
- (2)金具固定用ねじ4本でスタンド 金具をスタンド本体に固定する。
- ■ねじはしっかりと締め付けてください。
- スタンド金具は、倒れないように 手で支えてねじで固定してください。




3 テレビ本体に据置きスタンドを 取り付ける

> (1)スタンド金具の3本のつめをテレビ本体 の溝に合わせる。


> (2)中央のつめが穴に入っているのを 確認し、本体背面の矢印(↓)とスタンド 金具の矢印(↑)を合わせるように スライドして押し込む。

> (3)本体固定用ねじを使って、最初に4本のねじを軽く締め、その後、しっかりとねじを締め付けて固定する。



4 テレビ本体を起こす

(1)図のように、2人でテレビ本体の指定の場所を持ってテレビを起こす。



本体固定用ねじ

● テレビ本体が水平になっていることを確認してください。 テレビ本体が傾いている場合は、本体固定用ねじを緩めて、水平になるように調整して ください。調整後は、ねじをしっかりと締め付けて固定してください。

次ページへつづく

据置きスタンドの取り付け(つづき)

前ページ「組み立てかた」よりつづく


5 金具カバーを取り付ける

- (1)金具カバーを金具カバー固定用ねじ2本で固定する。
- ねじはしっかりと締め付けてください。

金具カバーは必ず取り付けてください。 転倒・落下防止部品の取り付け時に必要に なります。(©~22ページ)

6 設置する

持ち運ぶ際は、2人でテレビ本体の指定の 場所を持ってください。(№ 19ページ「組み立てかた」手順4)



■外しかた

テレビ本体の包装箱に収納するときなどは、電源コードやアンテナ線、機器間の接続線、転倒・落下防止部品を外したあと、必ず下記の手順通りに据置きスタンドを外してください。

(1) テレビ本体は前面を下にして、毛布などを敷いた机などの作業台の上に置く。 (で) 18ページ「組み立てかた |手順1)

安全に作業するために、(© 19ページ)「組み立てかた」手順**4**の持ちかたで作業台の上に置いてください。

- (2) 金具カバー固定用ねじ(M4×10)(シルバー)2本を外し、金具カバーを取り外す。
- (3) 本体固定用ねじ(M4×10)(黒)4本を外し、テレビ本体から据置きスタンドを取り外す。
- (4) 金具固定用ねじ(M5×15)(黒)4本を外し、スタンド金具を取り外す。

お願い

●取り外した部品類は、元に戻される場合に必要となりますので大切に保管してください。

■回転機能について

●見やすい角度に合わせてお使いください。



お願い

- ●テレビ本体を左右いっぱいに回転しても、テレビ台などからはみ出さないように設置し、 回転範囲内に手や物を置かないでください。
- ●据置きスタンドをご使用の際は、回転時に電源コードや接続線が断線しないように、 余裕をもたせて配線してください。


壁掛け金具の設置(別売品)

別売の壁掛け金具を取り付けて設置する ことができます。

本機を設置される際は、お買い上げの販売店にご相談ください。


また、本機専用の壁掛け金具を必ずご使用ください。

<壁掛け設置のイメージ図>



■品番(2012年4月現在)


TH-L55WT5/TH-L47WT5··TY-WK4L1S(垂直取り付け型)



専用壁掛け金具に付属している取り付けねじは、 壁掛け金具の取り付け面からの長さが以下のよう に設定されています。

付属の取り付けねじ以外は使用しないでください。

<壁掛け金具取り付け部断面図>



お願い

- ●壁掛け金具の取り付け工事は、性能·安全確保のため、必ずお買い上げの販売店または専門業者 に施工を依頼してください。
- ●設置時、衝撃などによって本機が破損することがありますので、取り扱いにはご注意ください。
- ●本機に専用壁掛け金具(別売品)を取り付ける際は、専用壁掛け金具に付属している取り付け ねじをご使用ください。
- ■取り外した部品類は、元に戻される場合に必要となりますので大切に保管してください。

転倒·落下防止

地震の場合などに倒れるおそれがあります。安全のため、必ず転倒・落下防止処置をしてください。

●本欄の内容は、地震などでの転倒・落下によるけがなどの危害を軽減するためのものであり、 すべての地震などに対してその効果を保証するものではありません。


付属品の転倒・落下防止部品の取り付け方法は、23ページをご覧ください。

- ●テレビ台への固定と、壁面への固定の両方を行ってください。
- ●金具カバーを必ず取り付けて(©20ページ)、転倒・落下防止処置をしてください。


。 □ 転倒·落下防	5止部品〈一式〉(品	番:TXFKL010D36A)
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ベルト 〈1〉	
	ねじ(黒)〈1〉	
<	木ねじ(シルバー) …〈1〉	
•		•

- ●品番は予告なく変更する場合があります。 (上記品番と実物の品番が異なる場合があります。)
- ●紛失された場合は、お買い上げの販売店へ上記品番でご注文ください。(サービスルート扱い)

▮│据置きスタンドにベルトを取り付ける



ファレビ台に固定する




お願い

- ●壁面に固定する場合は、丈夫なひもやワイヤーなどの市販品を使用して、しっかりとした 壁や柱に取り付けてください。
- ●ひもやワイヤーは本機が回転できるように取り付けてください。


電源コードについて

電源コードは本機にアンテナや外部機器をすべて接続したあと、下記の手順で差し込んでください。




電源コード差し込み口

電源コード(本体側)を本体背面に奥までしっかり差し込む



電源プラグからキャップを取り外し、 電源プラグを電源コンセントに差し込む





お願い

- ●電源コードを外す場合は、必ず電源コンセント側の電源プラグを先に抜いてください。
- ●付属の電源コードセットは、本機専用です。他の用途に使用しないでください。


ケーブル配線処理について

付属品のクランパーは、必要に応じてケーブル類の固定に使用してください。





B-CASカードの挿入 ゆばエラ操作ガイドの使いかた(で 12ページ)



- ●カードおよび台紙に記載の文面をよくお読みのうえ、必ず挿入してください。
- ●挿入しないとデジタル放送が映りません。
- ●「使用許諾契約約款 | をよくお読みください。

BS/地上デジタルテレビ放送は、放送番組の著作権保護のため、「1回だけ録画可能 | 「個数制限コピー 可能 | などのコピー制御信号を加えて放送されています。


コピー制御を有効に機能させるためにB-CASカードが必要です。

本体の電源ボタンで電源を切る (電7ページ)

B-CASカードを挿入する

カードの矢印表示面を背面(画面と反対側)に 向けて、矢印方向へ止まるまで押し込む

- ●B-CASカードは折り曲げないように挿入 してください。
- ●B-CASカード以外のものを挿入しないで ください。故障や破損の原因になります。
- ご使用中は抜き差ししないでください。 視聴できなくなる場合があります。



■ B-CASカードのテストをする(**?** ガイド739)

B-CASカードを抜き差ししたときは、3秒以上経ってから、B-CASカードテストを行って ください。

■ B-CASカードを抜くとき

- (1) 本体の電源ボタンで電源を切る。
- (2) B-CASカードを抜く。
- ●B-CASカードには、IC(集積回路)が組み込まれているため、画面にメッセージが表示された とき以外は抜き差ししないでください。

B-CASカードについて

- ●台紙に添付されています。 ※台紙をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ●デジタル放送の視聴や録画のために必要なカードです。

■ B-CASカード取り扱い上の留意点

- 折り曲げたり、変形させない。
- ●重いものを置いたり踏みつけたりしない。
- 水をかけたり、ぬれた手でさわらない。
- ●IC(集積回路)部には手をふれない。
- ●分解加工は行わない。

B-CASカード - IC(集積回路) (0000,0000,0000,0000,0000)

カードID番号

●有料番組の契約内容などを管理するための 大切な番号です。問い合わせの際にも必要 です。裏表紙のカードID番号(B-CASカード 番号)記入欄にメモしておいてください。


■ B-CASカードについてのお問い合わせ(故障交換や紛失時など)は

(株)ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ カスタマーセンター TEL 0570-000-250

アンテナ線の接続


(接続完了後に電源プラグを) 、差し込む。(☞24ページ)

一戸建てなど、個別のアンテナで受信する場合



- ●アンテナ電源を「オン |にし、調整してください。(© 33ページ)
- ●アンテナレベルを確認するときは(© 32、33ページ)


マンションなど、共同のアンテナで受信する場合



●アンテナ電源を「オフ」にしてください。(☞ 33ページ)

ディーガなどの録画機器を接続するときの一例

マンションなどの共同受信の場合に、地上デジタル、BS・CSチューナー内蔵の録画機器を接続するときの例です。詳しくは接続機器の取扱説明書でご確認ください。



お知らせ)

- ●接続図は一般的な例であり、アンテナとの接続方法によって新たにご準備いただくもの(ケーブル・分配器・分波器・アンテナプラグなど)は変わります。詳しくはお買い上げの販売店へご相談ください。
- ●地上デジタル放送の電波が強すぎて映像が不安定になる場合は、アッテネーターを「オン」にしてください。(©32ページ)

かんたん設置設定

ビエラ操作ガイドの使いかた (曜 12ページ)

かんたん設置設定

で購入後、接続が終わって初めて本機の電源を入れたときは、「かんたん設置設定」画面が表示され ます。画面の指示に従って、設置設定を行ってください。また、引っ越しなどでテレビ放送の受信地 区が変わったとき、受信状況が変わったときなどに必要な設定をやり直すことができます。

かんたん設置設定の内容

接続確認(お買い上げ後、最初の設定時にのみ表示されます)

画面の表示に従って、アンテナ線の接続、B-CASカードの挿入、接続機器を確認してください。

画質調整設定

ご家庭用:映像メニューを「スタンダード」に設定します。 店頭用:映像メニューを「ダイナミック」に設定します。 ●設定後に変更する場合は、「映像メニュー」から変更できます。(?)ガイド301)

郵便番号入力/県域設定/市外局番設定

画面に従って、お住まいの郵便番号、都道府県、市外局番を入力してください。 ●設定後に変更する場合は、「地域設定」から変更できます。(? ガイド715)

B-CASカードテスト

B-CASカードのテストを行います。

正しく終了すると、デジタル放送の設定ができます。

● 設定後にテストする場合は、「B-CASカードテスト」からできます。(? ガイド739)

地上デジタル放送のチャンネル設定

地上デジタル放送のチャンネル設定を行います。

●設定後に変更する場合は、「チャンネル設定」から変更できます。(©を30ページ)

衛星アンテナ電源設定

衛星アンテナ電源の設定と、受信状態の確認を行います。

確認の結果によっては、アンテナ自体の調整や再設定が必要になることがあります。

●設定後に変更する場合は、「受信設定」から変更できます。(©2 32ページ)

かんたん設置設定終了

設定の結果を表示します。設置設定は終了です。

お買い上げ後、最初の設定時は、続けて以下の設定に進みます。

かんたんネットワーク設定(126756ページ)

タッチパッドリモコンの登録(© 81ページ)

初めて使うときは、ビエラ タッチパッド リモコンとテレビ本体のペアリング(登録)が必要です。

かんたん設置設定をやり直す

メニュー を押す

「設定する」を選び、「決定」を押す

「初期設定」を選び、「決定」を押す

「かんたん設置設定」を選び、「決定」を3秒以上押す ●28ページ「かんたん設置設定」の画質調整画面に続きます。

かんたん設置設定

接続機器関連設定

画面の指示に従って操作する

■ お買い上げ時の状態からやり直すとき

- (1)「かんたん設置設定」の市外局番入力で「0000」と入力し、「決定」を押す。
- (2) 本体の電源ボタンで「切」にし、再度「入」にする。

お知らせ

- ●かんたん設置設定の内容は、メニュー画面から個別に変更することができます。 (アガイド301、703)
- ●設定する必要がない項目は、画面の表示に従って次の項目に進むことができます。

□画質を調整する ♪ 音声を調整する ○ 番組を探す/予約する

※ ネットワークを設定する 廖 設定する

VIEIN XZZ-

3D設定 画面の設定

音声の設定

Bluetooth設定 タッチパッドリモコン設定

システム設定

初期設定

設置設定 省エネ設定

「初期設定」画面

設置設定を再設定する

ビエラ操作ガイドの使いかた (電 12ページ)

- ●チャンネル設定は下記、受信設定は32ページをご覧ください。
- ●その他の項目(?)ガイド703)

チャンネル設定

かんたん設置設定でうまくできなかったときや、リモコンの数字ボタンへの割り当てなどを、お好みで変えたいときに行います。

衛星デジタル放送のチャンネルは丁場出荷時に設定されていますが、お好みで変更できます。

地上デジタル放送(初期スキャン)

受信地域が変わったときや新しく地上デジタル放送を見たいときに、改めて自動でチャンネル設定します。

1 │「初期設定」画面(29ページ手順4)で、「設置設定」を選び、「決定」を3秒以上押す

っ 「チャンネル設定」を選び、「決定」を押す

設置設定 受信対象設定 チャンネル設定 番組表設定 地域設定

3 「地上デジタル」を選び、「決定」を押す

チャンネル設定
地上デジタル
BS
CS1
CS2

初期スキャン

再スキャン

マニュアル

地域選択

受信帯域選択

- 4 「初期スキャン」を選び、「決定」を押す
- お住まいの地域を選び、「決定」を押す
- 6 「UHF」または「全帯域」を選び、「決定」を押す
 - ●通常は「UHF」を選んでください。
 - 「全帯域」を選ぶと、VHF、UHF、C13~C63の帯域を スキャンします。
 - ●今までの設定はすべてリセットされ、自動的に設定し直します。
 - ●スキャンには10分程度かかり、スキャン中は映像が乱れることがあります。

7 内容を確認する

- ●修正するときは(☎31ページ「マニュアル」手順2~4)
- ■面下部に「電波が強すぎます。」と表示された場合は、 アッテネーターを「オン」に設定(☞ 32ページ)し、 「再スキャン」(☞ 31ページ)を行ってご確認ください。

	地上デジタルチャンネル設定 / アンテナレベル確認 アッテネーター オフ							
)	リモコン	СН	チャンネル名	種類	アンテ	ナレベルム		
/	1	011		テレビ	76			
	2	021		テレビ	74	画 高		
	3							
-				テレビ	77_			

8 | 一でを押して終了する

(終わったら「顽繭」を押す)

お知らせ

 ●地上デジタル放送のチャンネル一覧表は、以下のホームページでご覧になれます。(2012年4月現在) http://panasonic.jp/support/tv/manual/index.html を開く。
 テレビお客様サポートの「取扱説明書一覧」→『ご利用の条件』に「▶同意する」→品番選択の 「TH-○○○○」→取扱説明書の「放送チャンネルなどの一覧表」を選ぶ。

地上デジタル放送(再スキャン)

地上デジタル放送の受信状況が変わったときや新しい放送局が開局したときなどに、受信できる放送局を自動で追加します。

- ┓ │ 30ページ手順4で「再スキャン」を選び、「決定」を押す
 - ●新たに受信できた放送局は自動的に追加されます。
 - ●スキャンには10分程度かかり、スキャン中は映像が乱れることがあります。
- 内容を確認する
 - 修正するときは(©下記「マニュアル |手順2~4)

	地上デジタルチャンネル設定 / アンテナレベル確認 アッテネーター オフ							
	リモコン	СН	チャンネル名		アンラ			
]	011	OOO放送	テレビ	76	- 高	J⊫	
	2	021	△△△テレビ	テレビ	74	高]	
	3][
1				・	77	』 章	1	


3 を押して終了する

(終わったら「⑩
画を押す)

地上デジタル放送(マニュアル)

地上デジタル放送のチャンネルをお好みで設定し直すことができます。

- 1 | 30ページ手順4で「マニュアル」を選び、「決定」を押す
- 2 修正したい行(リモコンの数字ボタン)を選び、 「決定」を押す
 - R 「CH」のチャンネル番号を変える



地上デジタルチャンネル設定

- ■行を入れ換えたいとき
 - (1) 手順1の操作後、「緑 | ボタンを押す。
 - (2) ▲▼で入れ換えたい行を選び、「決定」を押す。
 - (3) ▲▼で入れ換え先の行を選び、「決定」を押す。
 - (4) 「戻る」を押す。

(終わったら「顽繭」を押す)

衛星デジタル放送

- **↑** │30ページ手順**3**で「BS」「CS1」「CS2」のいずれかを選び、「決定」を押す
- 2 修正したい行(リモコンの数字ボタン)を選び、 「決定」を押す



○○○チャンネル

3 「CH」のチャンネル番号を変える

4 を押して終了する

■ 行を入れ換えたいとき(© 上記「地上デジタル放送(マニュアル)」参照)

(終わったら「⑩魎」を押す)

設置設定を再設定する (つづき)

受信設定(個別アンテナ使用時)

アンテナの向きを調整しながら、放送局ごとにアンテナレベル(受信する電波の質)を確認できます。

地上デジタル放送

アッテネーターを設定したり、アンテナレベルが最大になるように調整したりします。

1 | 初期設定画面(29ページ手順4)で「設置設定」を選び、「決定」を3秒以上押す


2 「受信設定」を選び、「決定」を押す

設置設定 受信対象設定 チャンネル設定 番組表設定 地域設定 **受信設定**

3 「地上」を選び、「決定」を押す

受信設定 **地上** 衛星


- 4 必要であれば「アッテネーター」を設定する
 - ●放送の電波が強すぎて映像が不安定になる ときは、「オン」に設定し、電波を弱めて安定 させます。
- 5 アンテナレベルを確認する
 - ●現在のアンテナ入力レベルが表示 されます。 (受信の目安は44以上)



- 6 「物理チャンネル選択」を選び、「決定」を押す
- 7 1 ついで物理チャンネルを入力し、「決定」を押す
 - ●間違えたときは「黄」ボタンを押します。
 - CATV経由の地上デジタル信号のレベルも表示できます。 例えば、「全帯域」(©〒30ページ手順6)を選んで、 CATVでの「C20」チャンネルを選択する場合は、 ■ 22 10 と入力します。

(C20の「C |は、リモコンの「緑 |ボタンで入力/削除できます。)

例受信帯域選択が「UHF」 の場合



入力した物理チャンネルの アンテナレベルを表示

8 アンテナの向きを調整し、アンテナレベルを最大値にする

(終わったら 元の画を押す)


衛星デジタル放送

アンテナ電源の「オフ」「オン」を設定したり、アンテナレベルが最大になるように調整したりします。

1 32ページ手順3で「衛星」を選び、「決定」を押す

□ 「アンテナ電源」を選び、「オン」を選ぶ

- ●「オン」にすると衛星アンテナのコンバーター へ電源を供給します。 (ブースターなどからコンバーターへ電源を 供給しているときは「オフ」にしてください)
- ●「トランスポンダ選択」「衛星周波数」は、変えると視聴できなくなることがあります。 放送局などからの案内がない限り、変えないでください。



3 アンテナレベルを確認後、アンテナの向きを調整し、 アンテナレベルを最大値にする

(終わったら 阮の画を押す)

■アンテナレベルについて

- ●アンテナレベルは、アンテナ設置方向の最適値を確認するための目安です。表示される数値は、受信している電波の強さではなく、質(信号と雑音の比率)を表します。
- ●アンテナのレベルは、天候、季節、地域、チャンネルなどにより異なります。またアンテナシステムの条件などによって変動する場合がありますので、十分な余裕を取ることをおすすめします。
- ●現在受信中のデジタル放送のアンテナレベルは、「サブメニュー」を押して「アンテナレベル」 を選んでも確認できます。
- 地上デジタル放送の場合は、さらに「決定」を押すと、受信状況の一覧を確認できます。
- ●BSや110度CSデジタル放送以外の衛星電波を受信中は「他の衛星受信中」と表示されます。 再度、アンテナの向きを調整してください。

■物理チャンネルについて

●地上デジタル放送は、UHFの電波を使って行われています。この電波は放送局ごとに割り当てられており、このチャンネルを物理チャンネルと呼んでいます。

お知らせ

●アンテナの向きの調整は、アンテナの取扱説明書をご覧ください。


自動「入 |

自動「切」

電源「切」

ビエラリンク(HDMI)を使う

本機とビエラリンク(HDMI)対応機器(ディーガやシアターなど)をHDMIケーブル(別売品)で接続して、映像、音楽を楽しむことができます。



※ARC(オーディオリターンチャンネル)とは、本機のHDMI入力端子(ARC対応)からシアターの HDMI出力端子(ARC対応)にデジタル音声信号を送る機能で、光デジタルケーブルでの接続が 不要です。ARC非対応のシアターと接続するときは、光デジタルケーブルも必要です。

接続•設定

ビエラリンク(HDMI)対応機器を接続する (C) 接続ガイド 1~2)

ビエラリンク(HDMI)を有効にする

(CT ビエラリンク(HDMI)設定 35ページ)

(初めて接続したとき)

を押して、接続したHDMI端子に切り換える

本機のリモコン1つで機器を操作



を押す

2

を選び、「決定」を押す

3 メニューを選び、「決定」を押す



·ディーガの画面を操作する (**?**ガイド481)

見ている番組をディーガに すぐに録画する(**?**ガイド485)

●同じ種類のビエラリンク(HDMI)対応機器を複数接続した場合、ビエラリンク(HDMI)で操作できるものは、番号の小さいHDMI端子に接続した機器のみです。

ビエラリンク(HDMI)設定(?ガイド822)

必ずビエラリンク(HDMI)を有効にしてください。

1 | *-ューを押す

- 2 「設定する」を選び、「決定」を押す
- 3 「初期設定」を選び、「決定」を押す
- 4 「接続機器関連設定」を選び、「決定」を押す
- 5 │「ビエラリンク(HDMI)設定」を選び、「決定」を押す
- 「ビエラリンク(HDMI)制御」を選び、「する」を選ぶ

	ビエラリンク(HDMI)	設定	
+1	ビエラリンク(HDMI)制御	する	しない
おだった	電源オン連動	する	しない
好	電源オフ連動	する	しない
が	ECOスタンバイ	する	しない
颤	こまめにオフ	する	しない
甇	電源オン時の音声出力	テレビ	シアター
F	ケーブルテレビ電源オン連動	する	しない
みで設定する	ディーガの操作	通常	拡大

設定項目について(アガイド822)


雷源[

電源などの連動

接続機器の操作に連動して、本機の電源オン・オフなどが自動で行われます。

■ ディスク再生(電源オン連動)(? ガイド484、804) ディーガにディスクを入れると、本機の電源 が自動で「入」になり、再生が始まります。

■ 一斉電源「切」(電源オフ連動)(2 ガイド805) 本機の電源を「切」にすると、接続している機器の電源も一斉に「切」になります。



■使っていない機器の電源を 自動で「切」にする(こまめにオフ)(17ガイド808)

■番組ぴったりサウンド^{*}

番組情報に合わせて、シアターの音声モードを切り換えます。 音量変化の少ない番組視聴中は自動的に消費電力を抑えます。(番組連動おまかせエコ) ※ビエラリンク(HDMI)Ver.3以上のシアターのみ対応

■ 録画予約(?)ガイド251) 本機の番組表で「ディーガ(ビエラリンク)」に録画予約すると、ディーガに録画予約情報が転送されます。

ディスクをセット

自動「切」

お知らせ

- ●ビエラリンクについてさらに知りたいときや困ったときは、ビエラ操作ガイドのトップページから「困ったとき」をご参照ください。
- ●ビエラリンク(HDMI)で本機とシアターを接続時、ビエラリンク(HDMI)で接続した他の機器からの音声が5.1chのときは、本機のデジタル音声出力(光)端子とHDMI 1端子(ARC対応)から5.1chで出力します。(ディーガはビエラリンクVer.2、ビエラリンク(HDMI)Ver.3以上に対応している機種のみ対応)
- ●接続した機器を取り換えたり、接続・設定を変更したときなどは、本機が接続されている機器を 正しく認識しない場合があります。

HDMIケーブルが正しく接続されていることを確認のうえ、下記の操作をしてください。

- (1) すべての接続機器の電源を入れた状態で、本体の電源ボタンで電源を入れ直す
- (2) を押して、接続・設定を変更したHDMI入力ごとに映像を確認する
- (3)本機のリモコンで機器を操作してみる(?ガイド481)

3D映像を見る

ビエラ操作ガイドの使いかた (© 12ページ)

3Dに対応した放送やディーガで再生したブルーレイ3D[™]対応ディスクなどを、別売の3Dグラス (☞ 38ページ)を使って視聴できます。また、通常放送などの2D映像を3D映像に変換して、 視聴できます。

●3Dグラスについては、3Dグラスの取扱説明書をご覧ください。

3D映像に切り換える

自動で3D映像に切り換える

「3D自動切換」を「オン」「アドバンスト」に設定していると、3D映像の信号を検出したときに、自動的に3D映像に切り換わります。

- 1 メニューを押す
- 2 「設定する」を選び、「決定」を押す
- 3 「3D設定」を選び、「決定」を押す
- 4 「3D自動切換」を選ぶ
- 5 「オン」または「アドバンスト」を選ぶ

手動で3D映像に切り換える

3Dボタンを使って切り換えることができます。



「3D切換」画面が表示されます。



2 | デーを押して3D映像と2D映像を切り換える

- 3D ······3D映像が3D表示になります。
- 2D ·······3D映像や2D映像が2D表示になります。
- ※2D映像受信中に3Dボタンを押すと、3D映像に変換します。

(お知らせ)

- ●チャンネルや放送、入力を切り換えると、2D映像に切り換わります。また、3D映像が終了すると自動的に2D映像に切り換わります。
- ●「3D」「2D」は、上下ボタンでも選択できます。「決定」を押すと映像が切り換わります。
- ●映像によっては、正常に変換されない場合があります。「3D切換」画面表示中に ** を押して、「3D方式切換 | 画面で設定してください。(☞ 39ページ)

3D対応の動画・写真を視聴するとき

- ●3D映像対応機器(ディーガ、デジタルビデオカメラなど)を本機のHDMI端子やD4映像入力端子に接続して視聴できます。3D映像対応機器の取扱説明書もあわせてご覧ください。
- ●SDメモリーカードに保存した、3D対応の動画・写真を3Dで視聴できます。
- ●「3D自動切換」を「オン」「アドバンスト」に設定していると、動画・写真に3D信号がついていると自動的に3D動画・3D写真に切り換わります。(自動で切り換わらないときは「3D」ボタンを押して切り換えてください。)

2D映像を3D映像に変換するとき

- ●3D映像に変換できる放送や入力信号について(?)ガイド444 詳細情報→視聴できる3D映像)
- ■操作について

3D映像の奥行き感を調整するときは「2D→3D変換効果」を切り換えてください。 (?)ガイド443)

(お知らせ)

- ●映像によっては、正常に変換されない場合があります。
- ■この機能を使うと、機器側での映像変換によりオリジナルの映像と見えかたに差が出ますので、ご留意のうえお使いください。
- ●本機を営利目的、または公衆に視聴させることを目的として、喫茶店、ホテル等において、 当機能を利用して2D映像を3D映像に変換して表示すると、著作権法上で保護されている 著作者の権利を侵害するおそれがありますので、ご注意願います。

3D映像を見る (つづき)

ビエラ操作ガイドの使いかた (電 12ページ)

3Dグラス(別売品)について



■品番(2012年4月現在)

(サイズ:S) TY-ER3D4SW (サイズ:M) TY-ER3D4MW

⇒☆でである ● 左記のロゴを表示している Bluetooth[®]無線诵信対応の 当社製3Dグラスを使って視 聴できます。

3Dグラスを装着する

- ●3Dグラスの装着方法や操作方法、お取り扱いについては、3Dグラスの取扱説明書をご覧
- ●3D映像が正しく表示されない場合や3D映像を調整したいときは「3D設定」の内容を設定して ください。(アガイド440)
- ●3Dグラスでの立体映像効果には個人差があります。

使用上のご注意

- ●3Dグラスの近くで強い電磁波を生じる機器(携帯電話、ハンディ無線機など)を使用しないで ください。誤動作の原因となります。
- ●高温あるいは低温では3Dグラスは十分な性能を発揮できません。 3Dグラスの取扱説明書に記載されている使用温度範囲をお守りください。
- ●蛍光灯をご使用の部屋で視聴すると、部屋全体の明かりがちらついて見えることがあります。 このような場合は、3Dリフレッシュレート(?)ガイド363)を設定してください。
- ●3Dグラスは正しく装着してください。上下を反対にしたり、前後を逆にしたりすると、 正しい立体像が見られません。
- ●3Dグラスをかけた状態では、他のディスプレイ(パソコン画面、デジタル時計、電卓など)の 表示が見づらくなることがあります。3D映像以外は、3Dグラスを外して見てください。
- ●本機で同時に使用できる3Dグラスは10個までです。

3D映像を見終わったあとは

- ●3Dグラスは、湿度の高いところや温度が高くなるところを避けて保管してください。
- ●3Dグラスのお手入れについては、3Dグラスの取扱説明書をご覧ください。

設定・入力信号と映像の見えかたのイメージ

「3D方式切換」画面表示中、方式を切り換えて映像を切り換えることができます。 36ページの手順で正常な3D映像に切り換わらないときに、手動で切り換えてください。

入力信号 3D切換方式	フレーム シーケンシャル	サイドバイサイド	トップアンド ボトム	2D映像 (通常放送など)
オリジナル	A	A A	A	A
サイドバイサイド (3D)	A	A (正常な3D映像)		
サイドバイサイド (2D)	A	A	E E	A
トップアンド ボトム (3D)	A		A (正常な3D映像)	A
トップアンド ボトム (2D)	A	пп	A	
2D→3D変換	A			(正常な3D映像)

- ●接続している機器や放送によっては、上記の内容と違う場合があります。
- ●フレームシーケンシャル信号は、HDMI接続した3D対応ディーガでブルーレイ3D[™]対応 ディスクを再生したときの3D信号です。
- ●サイドバイサイド信号は、当社製デジタルビデオカメラ(品番: HC-X900M/V700M/V600M、 HDC-TM750/650/90/85)で録画した3D映像などに付与されている3D信号です。
- ●トップアンドボトム信号は、上下に2つ並んだ映像を使って、3D映像に変換します。

エコナビ・エコ視聴・音声ガイド

エコナビ

視聴環境や使用環境に応じて、本機が自動的に本機および周辺機器を制御して、消費電力を低減 します。(?)ガイド865)

テレビが自動で 消費電力を低減! エコナビ表示 無信号自動オフが働きました

■エコナビ設定時の省エネ効果について

エコナビ「オン | 時は、エコナビ「オフ」時に対して、約5パーセント消費電力を削減します。 (視聴環境、使用条件により、効果は異なります。)

<測定条件>


- ・映像メニュー:スタンダード(標準)・照度:250ルクス・カラーバー信号受像
- ・本機の電源を入れて1時間30分後、安定させた状態での消費電力で比較
- ■変更される設定について

(**?**ガイド866 詳細情報→変更される設定・お知らせ)

エコ視聴

画面の明るさを切り換えて、消費電力を低減します。(?)ガイド429)

■ ^{□ 掃} を押して明るさを切り換える (押すたびに切り換わります。)




音声ガイド

番組表の内容や予約設定、録画一覧、選局時、「入力切換」ボタンを押したときの切り換え先、 エラーメッセージなどを読み上げます。

- ●音声ガイドをもう一度お聞きになりたい場合は、 リモコンの「画面表示 |ボタンを押してください。
- ●実際と異なる読み上げを行う場合がありますが、 故障ではありません。また、2画面時には音声ガイ ドの読み上げを行いません。



■音声ガイドの設定画面を表示するには、お知らせ音がするまで、一を押し続ける。 ●詳しくは(?)ガイド411)




本機で使用できるのはFATフォーマットされたSDメモリーカード、FAT32フォーマットされた SDHCメモリーカード、exFATフォーマットされたSDXCメモリーカードです。

本機ではSDメモリーカードを使用して、下記のことができます。

- ●デジタルカメラで撮影した画像(写真)、デジタルビデオカメラで撮影した動画(ビデオ)を **テレビ画面で見る**(© 47ページ、**?**ガイド121、580)
- ●画面メモを保存する(『金下記)

SDメモリーカードの入れかた



SDメモリーカードに関するご注意

- ●miniSDメモリーカードやmicroSDメモリーカードは、アダプターごと出し入れしてください。
- ●近くのUSB1端子を使用中の場合、SDメモリーカードを出し入れしにくいことがあります。USBハードディスク などの動作中に接続が外れると故障や保存内容の消失の原因となりますので、注意して出し入れしてください。
- ●SDメモリーカードの動作中(再生中など)に、本体の電源を切ったり、SDメモリーカードを抜い たり、振動や衝撃、静電気を与えると、保存した静止画などが消えたり、故障の原因となります。
- ●規格外のSDメモリーカード、SDメモリーカード以外のものを挿入しないでください。 故障の原因になります。 厚さ2.1 mm

書き込み禁止(LOCK)スイッチー スイッチを「LOCK」にすると、誤消去や書き込みを防止できます。

●画面メモを保存するときは、「LOCK |にしないでください。

32 mm 24 mm

画面メモ

デジタル放送を視聴中に、気に入った場面(静止画)を、SDメモリーカードに保存することが できます。(アガイド107)

を押して、「静止映像を保存」を選び、「決定」を押す

- ●保存した画面は、らくらくアイコンの「画面メモー覧」で見ることができます。(17ガイド108)
- を押すと、放送中の画面に戻ります。

(お知らせ)

- ●SDメモリーカードの使用状況によっては、再生が正常に行われないことがあります。
- ●本機でSDメモリーカードに保存した画面メモ(静止画)は、本機でのみ再生できます。 他のテレビ(同じ品番のテレビを含む)やパソコンなどで再生することはできません。

USBハードディスクを使う





本機ではUSBハードディスクを使用して、下記のことができます。

●デジタル放送を録画・再生する / 喧音 44、46ページ **?**ガイド605、870、874

2番組同時録画に対応


- ●録画した番組をネットワーク経由でディーガにダビングする (電48ページ)
- ●パソコンなどを使ってUSBハードディスクやサーバー機器に 保存した画像(写真)や動画(ビデオ)、音楽を本機で再生する (電47ページ、アガイド121、194、580)

サーバー機器にも対応

●録画した番組をネットワークに接続した他のテレビなどで視聴する (電67ページ)

スマートフォンにも対応

USBハードディスクの接続例



ハードディスクに付属の USBケーブル*

当社製ハードディスク 品番:DY-HD500

●500 GBのUSBハードディスク使用時の 録画可能時間の目安(録画モード「標準」)

- 地上D HD(17 Mbps)約60時間
- BS HD(24 Mbps)約43時間

※USB3.0対応のUSBハードディスクを接続するときは、 USB3.0に対応したUSBケーブルをご使用ください。

- ●当社製ハードディスク(品番: DY-HD500)はUSB3.0非対応です。
- ●本機で動作確認済のUSBハードディスクについては、以下のホームページで最新の情報を確認 できます。(2012年4月現在)

http://panasonic.jp/support/tv/ を開く。「動作確認情報 |→『VIERA「液晶テレビ |」 →『「TH-○○○○ |の接続検証』から、機器を選ぶ。

接続後の設定

初めてUSBハードディスクを接続したときは、録画用として登録・フォーマットの確認画面が 出ます。録画用として使うときは、画面の表示に従って、登録・フォーマットしてください。 (本機に登録できるUSBハードディスクは8台までです。)

録画用として登録しないときは、USBハードディスクに保存された画像(写真)や動画(ビデオ)、 音楽を再生することができます。

■USB HDD機器一覧

本機に登録したUSBハードディスクの管理(登録の削除・取り外しなど)をしたいとき。 (7 ガイド857 詳細情報→操作について)

USB端子に関するご注意

- ●当社製ハードディスクなど、本機に対応する機器の接続用です。本機に対応していない機器を 接続しないでください。
- ●USB端子から機器を外すときは、メニュー操作で機器を取り外せる状態にするか、本体の 電源を「切」にしてから行ってください。(USB HDD機器一覧(?)ガイド856))
- ●USB3端子はUSB3.0に対応しています。(USB1、2端子はUSB3.0には対応していません。)

USBハードディスクの接続に関するご注意

- ●USBハブを使って複数のUSBハードディスクを同時に接続することはできません。 (本機に登録できるUSBハードディスクは8台ですが、一度に使用できるUSBハードディスク は1台です。)
- ●当社製ハードディスクは、付属のUSBケーブルが届く範囲で安定した水平な場所に設置して
- ●USBハードディスクの動作中(再生・録画中など)に、本体の電源を切ったり、USBケーブルを 抜いたり、振動や衝撃(移動、回転など)、静電気を与えると、録画した番組が消えたり、故障の 原因となります。USBハードディスクの取扱説明書もあわせてご覧ください。
- ●当社は他社起因によるところの操作と性能を保証しません。 また当社はそのような他社との組み合わせによってあるいは他社の操作や性能に起因する いかなる責任あるいは損害賠償をいたしかねます。

録画用として使うときは

本機でお使いいただくUSBハードディスクは本機専用として使用してください。 本機専用で使用中のUSBハードディスクを他の機器で使用すると、再フォーマットが必要に なり、録画した番組や保存したデータがすべて削除されます。

- ●録画用として登録してご使用ください。(?)ガイド856)
- ●録画用として使用できるのは容量が160 GB以上のUSBハードディスクです。
- ●録画できる最大番組数は3000番組です。
- ●本機でUSBハードディスクに録画した番組は、本機でしか再生できません。他のテレビ (同じ品番のテレビを含む)やパソコンなどに接続して再生することはできません。

USBハードディスクの録画に関するご注意


- ■USBハードディスクを本機に接続して録画用として登録すると、本機専用のハードディスク として初期化します。それまでUSBハードディスク内に保存していたデータはすべて消去され ます。
- ●登録を一度解除したUSBハードディスクを録画用として再使用する場合は、もう一度登録・ フォーマットが必要です。録画していた番組はすべて消去されます。

画像(写真)・動画(ビデオ)・音楽を再生するときは

録画用として登録しないで、そのままで使用ください。登録すると本機専用にフォーマット されるため、保存されている画像(写真)や動画(ビデオ)、音楽などがすべて削除されます。

録画する・録画予約する





本機ではUSBハードディスクを使ってデジタル放送番組の録画、再生ができます。 番組を視聴しながら**別の2番組を同時に録画**できます。

- ●USB2.0対応のUSBハードディスクでは、長時間モード(1または2)で2番組同時録画ができます。
- ●USB3.0対応のUSBハードディスクでは、お好みの録画モードで2番組同時録画ができます。
- ●残量に余裕がある状態で録画してください。
- ●デジタル放送のテレビサービス以外は録画できません。

接続·設定

USBハードディスクを接続する

(『全子42ページ) (『全子接続ガイド**7**7)

必要に応じて録画モードを設定する

■ 録画モードについて(?)ガイド871 詳細情報→録画モード設定)

録画モードは3種類あります。(「標準」、「長時間1」、「長時間2」) 「長時間1」「長時間2」にすると、「標準」より画質は劣化しますが、より長い時間の録画ができます。 (録画可能時間の日安 © 77ページ)

●録画モードは、見ている番組の録画と録画予約で、別々に設定できます。

録画の操作

見ている番組を録画する

(アガイド870)

録画ごとに録画モードを設定できます。録画操作の前に必要に応じて変更してください。

- (1) デジタル放送を視聴中に^{サエュ}ーを押す
- (2) 「録画モード設定」を選び、「決定」を押す
- (3) 録画モードの種類を選ぶ(標準、長時間1、長時間2)
 - ●USB2.0対応のUSBハードディスクで2番組同時録画を する場合は「長時間 1 」または「長時間 2 」を選んでください。

(終わったら(元の画)を押す)

1 □ 録画 を押す

●「録画・視聴設定」(?ガイド348)の「録画ボタン設定」 (?ガイド266)で設定した時間(3時間録画または 番組終了時)に自動的に停止します。 (出荷時の設定:3時間録画)



点灯します。(1266ページ)

番組表で録画予約する

(アガイド874)

1 番組表 を押す

2 地上 BS CS を押して放送を選ぶ



予約中は録画ランプが橙色に 点灯します。(🖙 6ページ)

- ●録画モードは、一度予約すれば、次の予約からは、自動的に 同じ録画モード(最後に設定したモード)に設定されます。
- ■予約番組の確認・変更
 - (1) を押す
 - (2) 「予約一覧」を選び、「決定」を押す 予約一覧が表示されます。
 - ●予約の削除や内容(録画先や録画モードなど)の変更ができます。(17ガイド270、280)

実行中の録画を途中で停止するとき

1 | ^{停止} を押す

戸 停止する番組を選び、「決定」を押す

3 |録画停止の確認画面で「はい」を選び、「決定」を押す

〔お知らせ〕

- ■電源を切る場合は、必ずリモコンの電源ボタンで操作してください。本体で電源を切ると録画ができなくなります。
- ●録画中、本体で電源を切ったりUSBハードディスクを取り外すと、録画中の番組は保存されません。
- ●予約した時間に設定したUSBハードディスクが取り外されていると、録画を開始できません。 (録画予約した番組の放送中にUSBハードディスクを接続しても、録画は開始しません。)
- ●USBハードディスクの使用状況によっては、録画や再生が正常に行われないことがあります。

■USBハードディスク使用中に本体で電源を切るときは

手順①リモコンの ■ を押して録画や再生を停止する 手順②録画ランプ(✍〒6ページ)が消えているか、または橙色点灯中であることを確認する 手順③本体の電源を切る





接続

USBハードディスクを接続する (で) 42ページ)

または

SDメモリーカードを挿入する (ごご41ページ)

●まずご確認ください。(?)ガイド605)

録画番組の再生や管理


録画一覧から録画番組の再生や消去、プロテクト設定の操作ができます。

●録画番組のダビングについては(© 48ページ)

1 輝一覧を押して、録画一覧を表示する

例:USBハードディスク録画一覧

- 残量(録画可能時間)*



青番組を複数選択する

縁 ドライブ選択(USBハードディスク、SDメモリーカード)

アイコンの説明一選択中の項目

※残量(録画可能時間)はBSデジタルのHD放送(最高24 Mbps)を 録画した場合の目安です。放送(転送レート)によって異なりますので、 残量表示と実際の残量(録画可能時間)が異なる場合があります。

■ 録画番組の再生(? ガイド607)

再生したい番組を選び、「決定」または → を押す

■ 録画番組の消去(?) ガイド671)

残量が不足したときに不要な番組を選んで消去します。

業 消去したい録画番組を選び、◯ を押す

■ 録画番組のプロテクト (?) ガイド435)

誤消去を防ぐために、録画番組にプロテクト設定できます。プロテクト設定中の番組は消去できません。(フォーマットした場合は、プロテクト設定していても消去されます。)

- (1) プロテクト設定したい録画番組を選ぶ
- (2) $\frac{1}{s}$ を押し、「プロテクト設定変更」を選び、「決定」を押す

画像(写真)・動画(ビデオ)・音楽の再生や管理

を押す

らくらくアイコン



2 | 🐼 を選び、「決定」を押す

3 ドライブ(USBハードディスク、またはSDメモリーカード)を選択する

- ●USBハードディスクかSDメモリーカードのどちらかのみ使用しているときは、 自動的に**4**へ進みます。
- 4 コンテンツ(写真一覧、ビデオ一覧、音楽一覧、録画一覧)を選択する

例:SD写真一覧(?) ガイド127)



・リモコンのカラーボタンで操作

スライドショー

表示切換

縁 ドライブ選択
(USBハードディスク、SDメモリーカード)

黄 コンテンツ選択

■ 通常再生 画像(写真) (? ガイド121)

動画(ビデオ) (アガイド580)

音楽 (アガイド194)

再生したい画像(写真)/動画(ビデオ)/音楽を選び、「決定」を押す

- ●3Dの写真や動画を見るときは、別売の3Dグラスをご使用ください。(©2~36、38ページ)
- ●写真を2枚使って、3Dの写真を作成・保存することができます。(?) ガイド229、230)
- スライドショー再生 画像(写真) (17 ガイド130)
 - (1) _一を押す
 - (2) 「スライドショー開始」を選び、「決定」を押す

お知らせ

●USBハードディスクを使用中に本体の電源を切ると、故障の原因となります。 電源を切る場合は、45ページの手順に従って操作してください。 再生する

使いかた

ダビングする(USBハードディスク)




ビエラ操作ガイドの使いかた (電 12ページ)

USBハードディスク録画一覧画面

USBハードディスクに録画した番組をハブやブロードバンドルーターを経由して、ダビング対応のディーガのハードディスクにダビングできます。

●ディーガから本機に接続したUSBハードディスクにはダビングできません。



接続•設定

本機にUSBハードディスクと、ダビング対応のディーガを接続します。

USBハードディスク(ダビング元)を接続する

(2ページ)

ディーガ(ダビング先)を接続する

(ご 接続ガイド4)

かんたんネットワーク設定をする

(12) 56ページ)

- ●ダビング先のディーガの設定も必要な場合があります。 詳しくは、ディーガの取扱説明書をご覧ください。
- ●ディーガの設定で本機のMACアドレスを確認するとき。(?ガイド761 詳細情報 →ネットワーク状態確認)
- ●かんたんネットワーク設定は、通信の方式(無線LANまたはLANストレートケーブル)、 インターネットへの接続、ネットワーク機器などの設定を行うことができます。機器をすべて 接続したあとに、画面の指示に従って設定を行ってください。

ダビング対応のディーガについて(2012年4月現在)

- DMR-BZT920 / DMR-BZT820 / DMR-BZT720
- •DMR-BWT620/DMR-BWT520
 •DMR-BRT220
- •DMR-BZT9000/DMR-BZT910
- ●DMR-BZT810 ●DMR-BZT710
 - ●DMR-BWT510 ●DMR-BRT210
- ●DMR-BZT900/DMR-BZT800
- •DMR-BZT700/DMR-BZT600
- ●DMR-BWT500 ●DMR-BRT300 ●DMR-BF200
- DMR-BWT3100 / DMR-BWT2100 / DMR-BWT1100
- DMR-BWT3000 / DMR-BWT1000
- ●DMR-BW890/DMR-BW690

48

- DMR-BW880/DMR-BW780/DMR-BW680
- DMR-BW970/DMR-BW870/DMR-BW770

ダビングの操作手順

詳しい説明は…(?)ガイド655)

1 |緑画ー覧 を押す

録画一覧画面が表示されます。

2 ダビングしたい番組を選ぶ

3 メニューを押す

4 「ダビング」を選び、「決定」を押す

5 「ダビング機器」を選ぶ

6 ダビング先のディーガを選ぶ

7 内容を確認したあと、「ダビング開始」を 選び、「決定」を押す

ダビングが始まります。

ダビング中は録画ランプが赤色に点灯します。

ダビング可能回数:4回本体の電源をオフしないでください。またダビング先の機器の操作によってダビングが中断される場合があります。
ダビング中は録画や録画予約が実行されません。

≪番組名≫:海のお友達(○○海洋公園)

◎ ● 選択

ダビング

ダビング機器 DMR-〇〇〇〇

■ダビングを中止するとき

停止 本機でテレビ放送視聴中に ● を押す


お知らせ

- ●ダビング中は、本体の電源ボタンで電源を切らないでください。
- ●録画中のダビングやダビング中の録画はできません。
- ●複数の番組を選んでダビングすることはできません。
- ●ダビング(コピー)の制限について(**?**ガイド655 詳細情報→コピー制限について) 本機はダビング10に対応しています。

USBハードディスクに録画したデジタル放送をディーガにダビングした場合、番組に加えられたコピー制御信号によって、ダビングの残り回数が減っていきます。

●ディーガの操作方法については、ディーガの取扱説明書をご覧ください。


ビエラリンクを使わない機器の接続



再生機器やオーディオ機器

各機器の接続は、下記および接続ガイドをご覧ください。 接続した機器の映像をお楽しみになるときは、「入力切換」ボタンで画面を切り換えてください。 HDMIケーブルや光デジタルケーブル使用時は、注意事項の設定を行ってください。

●設定の準備と操作を見たいときは(? ガイド823)



※ビデオ入力端子への接続は、付属のAV変換ケーブルをご使用ください。(☞ 接続ガイド 5、6)

■HDMI端子について

HDMI端子とは、テレビと接続機器のデジタル映像/音声信号を直接つなぐインターフェイスです。

●HDMI端子とテレビを1本のケーブルで接続するだけで、高画質な映像とデジタル音声をお楽しみいただけます。アナログ音声をお使いになる場合、HDMI 2とビデオ入力2の音声入力端子に接続し、「HDMI音声入力設定 (「? ガイド825)と「ビデオ2音声入出力設定 (「? ガイド842)が必要です。

対応している映像信号

480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p(24 Hz/59.94 Hz/60 Hz)

対応している音声信号

種類:リニアPCM

サンプリング周波数:48 kHz/44.1 kHz/32 kHz

■ビデオ入力端子について

DVDプレーヤーなどの映像と音声の出力端子に接続します。

D4映像入力端子(ビデオ入力1のみ)

- ●映像入力端子よりも、色のにじみが少なく高画質に再生できます。
- ●DVDプレーヤーなどの「D1~D4映像 |出力のいずれかの端子と接続してください。
- ●ビデオデッキなどの「Y、PB、PR」「Y、CB、CR」「Y、B-Y、R-Y」などの出力端子とはD端子ーピン映像コード(RP-CVCDG15:別売品)で接続できます。
- 対応している信号:480i、480p、720p、1080i
- ●「D4映像|入力端子と「映像|入力端子を両方接続すると、「D4映像|の画像が優先されます。
- ●「D4映像 |入力端子に接続するときは、ビデオ入力1の音声入力端子にも同時に接続してください。

ビデオ入力2の音声端子について

- ●音声出力端子として使うことができます。「ビデオ2音声入出力設定」の設定が必要です。 (17)ガイド842)
- ●アナログアンプなどの音声入力端子に接続します。
- ●以下の信号を視聴時に出力します。
- 本機で受信できる放送の音声

(ハイビジョン放送は従来のアナログ放送と同程度の音質になります)

- ビデオ入力に接続した機器の音声 D端子に接続した機器の音声
- HDMI入力に接続した機器の音声

必要に応じて設定する項目

設定の準備と操作を見たいときは…(2ガイド823)

- ●HDMI RGBレンジ設定(②ガイド851)
- HDMI端子から入力された映像の暗い部分を見やすく設定します。
- ●HDMI画質連動設定(②ガイド843)
- HDMI端子から入力された映像に合わせて、画質を調整します。
- ●ビデオ入力表示書換(②ガイド828)

「入力切換」ボタンで選ぶ端子名を、機器に合わせて変えます。


- ●モニター音声出力停止設定(②ガイド849)
- ビデオ2の音声端子に接続した機器への音声出力を停止するときに使います。
- ●入力自動スキップ(外部入力スキップ設定)(②ガイド837)
- 「入力切換」ボタンで選ぶとき、接続していない端子を飛ばします。
- ●HDMIスキップ(外部入力スキップ設定)(2ガイド837)
 「入力切換|ボタンで選ぶとき、「HDMI|を飛ばします。

設定後にHDMI対応機器を接続したときは、「オフ」に戻してください。

インターネット(ビエラ・コネクト)への接続・設定

ビエラ操作ガイドの使いかた (© 12ページ)

ブロードバンド環境で本機をインターネットに接続すると、ビエラ・コネクトから下記のサービスなどがご利用になれます。



■サービスやアプリケーションを切り換えるには

本機ではビエラ・コネクトで、使用中のサービスやアプリケーションを切り換えて利用することができます。 切り換えるときは「らくらくアイコン」ボタンを押して使用中のサービスを表示し、操作したいサービス を選んでください。(**?** ガイド206 詳細情報→サービスやアプリケーションを切り換えるには)

本機で利用できるサービス内容(2012年4月現在)

- **●アクトビラ**(*©* 59ページ)
- 本機は「アクトビラ ビデオ・フル」に対応しています。
- 最新情報は、http://panasonic.ip/support/actvila/ を参照してください。
- ・
 マーク、
 および「acTVila」、「アクトビラ」は、(株)アクトビラの商標または登録商標です。

Skype

- 別売のビエラ コミュニケーション カメラ(品番:TY-CC20W)を本機のUSB2端子に接続すると、インターネット経由のビデオ通話や音声通話を利用できます。 詳しくは、ビエラ コミュニケーション カメラの取扱説明書をよくお読みください。
- **●ひかりTV**(☎58ページ)
 - 光回線(NTT東日本、またはNTT西日本のフレッツ回線)を利用して多チャンネル放送やビデオなどが楽しめる有料のブロードバンド映像配信サービスです。 ご利用条件やコンテンツ内容の不明点は、ひかりTVホームページよりお問い合わせください。 ひかりTVホームページ http://www.hikaritv.net/
- **●もっとTV**(☞59ページ)
- もっとTVサービスはテレビ番組などの映像を、放送局が公式に、インターネットを通じて 提供するサービスです。
- ご利用条件やコンテンツ内容の不明点は、株式会社電通が運営するもっとTVホームページよりお問合せください。 もっとTVホームページ http://www.mottotv.jp
- 「もっとTV | は株式会社電通の商標または登録商標です。

利用できるサービス内容や画面は予告なく変更となる場合があります。

(お知らせ)

- ●インターネットのサービスによっては、利用者登録が必要なサービスがあります。
- ●当社は、インターネットのサービスによって提供されるコンテンツに一切の責任を負いません。
- ●システム障害などによりサービスを利用できない場合があります。

接続•設定

本機は無線LAN/有線LANの両方に対応しています。すでにパソコンでインターネットを利用している場合は、下記の接続・設定を行うと、本機でインターネットを利用できます。

無線LAN(本機に搭載)接続

(『 接続ガイド 3)

または


有線LAN(LANストレートケーブル)接続

(『宣接続ガイド3)

かんたんネットワーク設定をする

(で 56ページ)

インターネットへ接続するときの一例



- ●上記は無線LANまたはLANストレートケーブルでの一般的な接続例です。 詳しくはご契約回線の利用規約などに従い接続・設定をしてください。
- ●ルーター機能がないFTTH(光)回線終端装置またはモデムをご利用の場合は、ブロードバンドルーターをご用意ください。FTTH(光)回線終端装置またはモデムにルーター機能が付いているかご不明な場合は、FTTH(光)回線終端装置またはモデムの取扱説明書をご確認いただくか、ご契約の回線事業者またはプロバイダーにお問い合わせください。(ルーター機能がついている機器が2台以上あると、正常に動作しません。)
- ●無線LANで通信するか、LANストレートケーブルで通信するかは、接続後に「接続方法」 (ア)ガイド764)で設定してください。

インターネット(ビエラ・コネクト)への接続・設定 (つづき)

お知らせ)

- ●電話用の干ジュラーケーブルをLAN端子に接続しないでください。故障の原因になります。
- ●FTTH(光)、CATVなどのブロードバンド環境が必要です。プロバイダーや回線業者と別途ご契約(有料)していただく場合があります。
 - 詳しくは、本機をお買い上げの販売店にご相談ください。
- ●プロバイダーや回線業者、モデム、ブロードバンドルーターなどの組み合わせによっては、本機と接続できない場合や追加契約などが必要になる場合があります。
- ●本機ではインターネット(LAN)接続機器などの設定はできません。パソコンなどでの設定が必要な場合があります。
- ●SDメモリーカード挿入口に、無線LAN対応カードを接続しても使えません。
- ●動画コンテンツを視聴するときは、FTTH(光)でのブロードバンド環境が必要です。
- 100BASE-TX対応のハブまたはブロードバンドルーターと、「カテゴリ5」以上のLAN ケーブルをご使用ください。
- PLC(© 63ページ)を使わずにLANケーブルのご使用をおすすめします。

■ ハブまたはブロードバンドルーターについて

- ハブまたはブロードバンドルーターは、10BASE-T、100BASE-TXに対応のものをご使用ください。(100BASE-TX用の機器を使用する場合は「カテゴリ5」以上のLANケーブルをご使用ください。)
- ●本機に接続したDHCP*でのIPアドレス自動取得が使えるブロードバンドルーターの電源を一度切ると、各機器に割り当てられるIPアドレスが停止して、電源を再び入れても、各機器間の通信ができなくなることがあります。本機をご使用中は、ブロードバンドルーターの電源を切らないでください。
- ●本機にDHCPでのIPアドレス自動取得が使えないハブを経由して、各機器を接続しているとき、本機の電源を「入」にした直後は、各機器との通信に失敗することがあります。 時間をおいて(約3分間)再度試してください。
- ※DHCPとは、サーバーやブロードバンドルーターが、IPアドレスなどを本機に自動的に割り当てる仕組みのことです。

無線LAN接続について

無線LAN機能を搭載しているので、ワイヤレスで通信することができます。

- 無線LANでの接続(で 接続ガイド3)
- ●本機との接続に対応したアクセスポイントが別途必要です。
- ●アクセスポイントはAOSS[™]かWPS^{**}対応であることをご確認ください。(AOSS[™]、WPSに対応していない場合は、設定の際にアクセスポイントの暗号キーが必要になります。) 詳しくはアクセスポイントの取扱説明書をご覧ください。
- ●本機とアクセスポイント間の無線方式は、11n(5 GHz)を推奨します。11a、11b、11g、11n(2.4 GHz)でも通信できますが、映像が途切れたり、接続が切れることがあります。
- ●アクセスポイントの無線方式を切り換えた場合は、無線LANで接続できていた機器 (パソコンなど)が接続できなくなることがあります。
- ●通信内容の傍受、不正利用、なりすましなどを防止するために、適切なセキュリティー設定 (暗号化設定)を行ってください。詳しくはアクセスポイントの取扱説明書をご覧ください。
- ●無線LANのセキュリティー設定(暗号化設定)を行っていない場合、USBハードディスクから無線LANを経由してのダビングはできません。
- ■電波を使う機器から離してください。電波の干渉による悪影響を防止するため、次の機器からできるだけ離してください。
 - 電子レンジ 他の無線LAN機器 Bluetooth®対応機器
 - その他2.4 GHz、5 GHzの電波を使用する機器(デジタルコードレス電話、ゲーム機、 ワイヤレスオーディオ機器、パソコン周辺機器など)
- ※「WPS |は「Wi-Fi Protected Setup™ |の略です。

USB端子について

- ●ビエラ コミュニケーション カメラなど、本機に対応する機器の接続用です。本機に対応していない機器を接続しないでください。
- ●ビエラ コミュニケーション カメラを接続する場合は、必ずUSB2端子へ接続してください。
- ●USB端子に機器を接続したり、USB端子から機器を外すときは、本体の電源を「切」にしてから行ってください。
- ●USB3端子はUSB3.0に対応しています。(USB1、2端子はUSB3.0には対応していません。)

インターネット(ビエラ・コネクト)への接続・設定 (つづき)

かんたんネットワーク設定の内容

LAN接続形態の設定

ネットワークへの接続形態(有線LAN、無線LAN)を選んでください。

有線LANを選択すると、「接続確認」に進みます。

無線LANを選択すると、次に「無線LANの確認」に進みます。

●設定後に変更する場合は、「接続方法」から変更できます。(? ガイド763)

無線LANの確認、接続方式の選択/設定

無線LANの接続状態を確認します。

検出した無線ネットワーク(SSID)の一覧を表示します。画面の表示に従って設定してください。 (設定が終了している場合は、設定内容が表示されます。)

●設定後に変更する場合は、「無線設定」から変更できます。(? ガイド763)

接続確認

インターネットの接続状態を表示します。結果によっては、設定画面(IPアドレス、サブネットマス ク、ゲートウェイアドレス、DNS、プロキシアドレス、プロキシポート)に進みます。

この設定を終了すると、インターネットの機能を使うことができます。

●設定後に変更する場合は、「接続テスト」、「IPアドレス/DNS/プロキシサーバー設定」から 変更できます。(?) ガイド753)

くらし機器

登録モードになっているくらし機器を1台ずつ登録します。(くらし機器を登録モードに する操作については、くらし機器の取扱説明書をご覧ください。)

この設定を終了すると、くらし機器を使うことができます。

設定後に変更する場合は、「くらし機器設定」から変更できます。(アガイド773)

プリンター

プリンターの設定をします。(1台のみ本機に登録できます。)

この設定を終了すると、ネットワークプリンターを使うことができます。

設定後に変更する場合は、「ネットワークプリンター設定」から変更できます。(「?」ガイド783)

設定終了

かんたんネットワーク設定を終了します。

お買い上げ後、最初の設定時は、続けてビエラ タッチパッド リモコンの登録(『〒81ページ)に 進みます。


■かんたんネットワーク設定をやり直す

- (1) メニュ-を押す。
- (2) 「ネットワークを設定する」を選び、「決定」を押す。
- (3) 「かんたんネットワーク設定 |を選び、「決定 |を押す。 上記「かんたんネットワーク設定」のLAN接続形態の設定が表示されます。

お知らせ

- ●かんたんネットワーク設定の内容は、メニュー画面から個別に変更することができます。 (アガイド753、763、773、783)
- ●設定する必要がない項目は、画面の表示に従って次の項目に進むことができます。

インターネット(ビエラ・コネクト)を使う ゆ ビエラ操作ガイドの 使いかた(© 12ページ)



インターネットの閲覧制限機能について

本機には、インターネットを見る際に、お子様などに見せたくないホームページやブログなどを 見ることを制限するための機能が組み込まれています。お子様などが本機を使ってインターネット をご覧になる家庭では、この制限機能の利用をおすすめします。

この制限機能をご使用の場合は、暗証番号を入力後、下記の設定を行ってください。

暗証番号を入力する

「設定する」を選び、「決定」を押す

「システム設定」を選び、「決定」を押す

「制限項目設定」を選び、「決定」を押す

暗証番号を入力する(**?**)ガイド387)

パスワードで制限したいとき(パスワードロック機能)

暗証番号を入力後、「ブラウザ制限」を選び、◀▶で下記の制限内容を選ぶ

すべて制限	インターネットの利用に暗証番号の入力が必要
無制限	接続制限なし(暗証番号の入力が不要)

「元の画面」を押して、テレビ画面に戻す

表示させるホームページを制限したいとき(フィルタリング機能)*

準備 フィルタリング機能を利用するためには、申し込みの手続きが必要です。

上記手順1~5の操作後、下記の手順で手続きを行ってください。

①暗証番号入力後、「フィルタリング設定」を選び、「決定」を押す

②「申し込み手続き」で「決定」を押す

(フィルタリングサービスの申し込み手続き画面に移動します。 画面の指示に従って操作してください。)

暗証番号を入力後、「フィルタリング設定」を選び、「決定」を押す 項目を選び、設定する

フィルタリング機能	フィルタリング機能の「オン」「オフ」を設定します。 ◆▶ で切り換えることができます。 設定終了後は「元の画面」を押して、テレビ画面に戻してください。	
詳細設定	フィルタリング機能の設定を変更します。 「決定」を押すと、設定画面に移動します。 画面に従って操作してください。	

※デジタルアーツ株式会社提供の有害サイトフィルタリングサービス[i-フィルター](有料)をご 利用いただくことで、インターネットを利用するときに、閲覧するのにふさわしくない サイトの表示を制限することができます。

有害サイトの判定にあたっては、閲覧されるページのURL情報が自動的にデジタルアーツ株式会社 へ送信されます。なお、お客様からの情報はこの目的以外に使用されることはありません。

インターネット(ビエラ・コネクト)を使う (つづき)



ひかりTV

ひかりTVのサービスについて

(2012年4月現在)

ご利用には別途契約が必要です。(NTT東日本、またはNTT西日本のフレッツ回線が必要です。)

テレビ ……80チャンネル以上の放送があります。

ビデオ ……映画やドラマなど、数多くのコンテンツを見ることができます。

見ることができるチャンネルやコンテンツは、契約内容によって異なります。

ひかりTVの基本操作

初めて使うときはひかりTV設定をしてください(?)ガイド862)

ビエラ・コネクトの画面が表示されます。

⊋│「ひかりTV」を選び、「決定」を押す

ポータルサイトが表示されます。

3 見たい項目を選び、「決定」を押す

■回線の状態によっては、表示されるまでに時間がかかることがあります。

■終了するとき

(元) を押す。(テレビ画面に戻る)

■ひかりTV視聴時に使うリモコンボタン

ボタン	はたらき	ボタン			
画面表示	番組のタイトルなどを表示する				
入力切換	ひかりTVを終了して、通常の放送や 外部入力に切り換える	THE STATE OF THE S			
番組表	ひかりTVの番組表を見る	1 また ~ 12端づ、 チャンネル			
青赤緑黄	画面に従って使う(カラーボタン)	+			
(A (RE))	項目を選ぶ/再生操作パネル表示中 は画面を操作する	音量			
11-7"	 「テレビ サービス視聴時	[消音]			
サブ メニュ - (S)	サブメニューを表示する 「ビデオ」サービス視聴時	音声切換			
	再生操作パネルを表示する	お好み選局			
戻る	ひとつ前の項目に戻る/再生操作 パネル表示中は再生操作パネルを消す	字幕			

	ボタン	はたらき
	E X	ひかりTVを終了してビエラ・ コネクトの画面を表示する
	10000000000000000000000000000000000000	チャンネルを切り換える
	+ 音量	音量を調整する
1	消音	音を消す(もう一度押すと解除)
	音声切換	音声モードを切り換える
$\frac{1}{1}$	お好み選局	選局表から好きな番組を選ぶ
	字幕	字幕を切り換える

(お知らせ)

- ●ひかりTVの番組には、視聴年齢制限が定められている番組があります。必要な場合は「視聴可能年齢 | (アガイド397)を変更してください。また、視聴制限のあるチャンネルもあります。
- ●ひかりTVの番組は、USBハードディスクに録画できません。
- ●ひかりTVの番組は、見るだけ予約をすることはできません。
- ●地上デジタル放送やBSデジタル放送の再送信サービスには対応していません。

もっとTV

もっとTVの画面が表示されます。

- 見たい項目を選び、「決定」を押す
 - ●以降は画面に従って操作してください。
- ■終了するとき

元の画または 州州 を押す。(テレビ画面に戻る)

お知らせ)

●もっとTVの番組は、USBハードディスクに録画できません。

アクトビラの基本操作

を押す

ビエラ・コネクトの画面が表示されます。

「アクトビラ|を選び、「決定|を押す

ポータルサイトが表示されます。

●初めてアクトビラを表示したときは、アクトビラの ご案内画面が表示され、端末情報が送信されます。 端末情報は、郵便番号(かんたん設置設定で登録)や 端末の識別ID(本機に組み込まれた番号)が含まれ ます。(長期間ポータルサイトを表示しなかった ときも、ご案内画面が表示されることがあります。)

□ 見たい項目を選び、「決定」を押す

●以降は画面に従って操作してください。

■終了するとき

「加画」または | へ | を押す。(テレビ画面に戻る)

- ■動画コンテンツについて
 - ●有料サービスの場合があります。
 - ●ご利用環境・通信速度などにより、映像が乱れたり途切れる場合があります。
 - ■購入履歴など個人情報の削除は「個人情報リセット」(?)ガイド742)
- ■ページの音声再牛について(音声コンテンツがある場合)
 - ●モノラルで再生されます。動画コンテンツは、コンテンツの音声形式に従って再生されます。
 - ●再生できる音声形式は(?)ガイド200 詳細情報→アクトビラブラウザ仕様)
- ■個人情報について
 - クレジットカードの番号や氏名などを入力するときは、ページの提供者が信用できるか十分 注意してください。
 - 登録した情報は、ホームページのサーバーに登録されます。本機を譲渡または廃棄される 場合は登録時の規約などに従って、必ず消去してください。



選んでいる項目が強調される



インターネット(ビエラ・コネクト)を使う (つづき)



アクトビラのネット操作パネルを使う



ステータス表示(を押すと表示)

ページのセキュリティー ? : 诵常

ページの読み込み状況 (読み込みに時間がか

A: ヤキュリティーで保護

かる場合があります)

ネット操作パネル($\stackrel{\stackrel{i}{\sim}_1}{(S)}$ を押すと表示)

●使う項目を選ぶときは、▼で選び、「決定」を押す。

ーアドレスを入力してホーム ページを見る(『金下記)

▼戻る | ▶ 進む | × 中止 | ◆更新 | ☆ホーム | ②お好みページ |เฒアドレス入力 ▮ □印刷┃□終了

前の ページへ ページへ 中止

読み込み 再び読み ポータルサイト 込み直す に戻る

お好みページを 印刷をする 登録して簡単に (『電下記) 呼び出す (曜61ページ)

コネクト の画面に 戻る

ビエラ・

●ネット操作パネルを消すときは^{どっ}を押す。

アドレスを入力してホームページを見る

- 1 「ネット操作パネル」から「アドレス入力」を選び、 「決定」を押す
- アドレス(URL)を入力する (文字入力 2 72ページ)
- 「確定」を選び、「決定」を押す

アドレス アドレスを入力してください。 アクトビラサイト以外は正常に表示されない場合 や、予期しない情報・有害情報などを含む場合が あります。 ne in/cominsoon/index html


(お知らせ)

●アクトビラなどのテレビ用コンテンツ以外のホームページは、正確に表示されないことがあり ます。また、予期しない情報や有害な情報が含まれる場合があります。

アクトビラの画面を印刷する

印刷したいホームページを見ているときに

- 「ネット操作パネル」から「印刷」を選び、 「決定」を押す
- 設定内容を確認し、「印刷開始」を選び、 「決定」を押す
 - ●印刷開始時に「プリンターが見つかりませんでした。」 と表示された場合は、プリンターの電源を確認して から、再度印刷開始してください。



「お好みページ」に登録する(20件まで)

登録したいホームページを見ているときに

「ネット操作パネル」から「お好みページ」を選び、 「決定 |を押す

●を押す

内容を確認して「決定」を押す

「これ以上登録できません。」と表示されたときは、 不要なお好みページを選び、「黄」ボタンを押し、 「はい」を選んで、「決定」を押すと削除されます。

お好みページー覧(表示例)

お好みページ パナソニックホームページ Panasonic TV Site CG壁紙ダウンロード AUROGRA 地球の歩き方 ワールドフォトラ

タイトル: 〇〇〇〇〇 URL : http://〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 をお好みページに登録しました。

「お好みページ」を呼び出す・編集する・削除する

ホームページを見ているときに

■ 「ネット操作パネル」から「お好みページ」を選び、 「決定 |を押す

お好みページ一覧から表示したいページを選び、 「決定」を押す タイトルを表示 -ページが表示されます。

お好みページ編集

タイトル テレビ情報

お好みページ パナソニックホームページ Panasonic TV Site CG壁紙ダウンロード AUROGRA 地球の歩き方 ワールドフォトラ

お好みページー覧(表示例)

■タイトルやURLを変更するとき

- (1) お好みページ一覧から変更したいページを選び、 「緑 |ボタンを押す。
- (2)「タイトル」または「URL」を選び、「決定」を押す。
- (3) 文字を削除し、入力し直す。(文字入力でで72ページ)
- (4) 「決定 |を押す。
- (5) 確認したら「戻る」を押す。

■削除するとき

- (1) お好みページ一覧から削除したいページを 選び、「黄」ボタンを押す。
- (2) 確認画面で「はい」を選び、「決定」を押す。
- (3) 確認したら「戻る |を押す。

削除してもいいですか? はい いいえ

URL http://000.00.jp...


お知らせ

- ●登録したホームページが提供者の都合でなくなったり、アドレス(URL)が変更された場合は 表示されません。
- ●「個人情報リセット」(**!?**ガイド742)を行うと、すべて削除されます。

ネットワーク機器を使う

ビエラ操作ガイドの使いかた (電 12ページ)

ネットワーク機器を接続して下記のような操作ができます。



本機で利用できるネットワーク機器 (2012年4月現在)

62

- ●お部屋ジャンプリンク(お部屋ジャンプリンクは、DLNA*の技術を使用しています。)
 - ディーガやサーバー機器など(で) 接続ガイド 4、66ページ) 本機に対応する機器を接続(で) 65ページ)すると、接続した機器のハードディスクに保存している動画(ビデオ)や画像(写真)、音楽などのコンテンツを本機で再生できます。また、本機の番組表で予約した録画情報をディーガへ転送できます。対応するディーガなどについては、以下のホームページでご覧になれます。http://panasonic.jp/support/を開く。「お部屋ジャンプリンク」を選ぶ。対応するサーバー機器について(プガイド546 詳細情報→対応するサーバー機器)
 - ※DLNA(Digital Living Network Alliance)は、家庭にあるオーディオ機器、パソコン、家電などをネットワークで接続して利用するために決められた仕様です。

- 当社製テレビ(お部屋ジャンプリンクサーバー機能)(© 67ページ)
- USBハードディスクに録画した番組などを、ネットワークに接続した他のお部屋ジャンプリンク対応テレビなどで視聴することができます。
- お部屋ジャンプリンク対応のテレビについては、以下のホームページでご覧になれます。 http://panasonic.jp/support/を開く。「お部屋ジャンプリンク」を選ぶ。
- パソコン(DMR機能)(©〒68ページ) パソコンからの操作で、ネットワーク接続されたハードディスクやパソコンなどに保存している動画(ビデオ)や画像(写真)、音楽を本機の画面で再生できます。
- **●VIERA** remote(ビエラリモート)(*©* 69ページ)

VIERA remoteは本機の操作ができるスマートフォンなど(アンドロイド端末やiPhone/iPod touch/iPad)のテレビリモコンアプリです。スマートフォンなどにVIERA remoteをインストールし、本機が接続されているネットワークに無線LANで接続して、以下のようなことができます。

- リモコン機能
- スマートフォンなどを本機のリモコンとして使うことができます。 (チャンネル選局·音量の調整·カーソル操作·ゲームパッド機能など)
- VIERA Viewer(ビエラビューアー)
 本機のお部屋ジャンプリンクサーバー機能を使って、USBハードディスクやSDメモリーカード内のコンテンツ、本機で受信している放送などをスマートフォンなどで視聴できます。
- コンテンツ連携(DMR機能)スマートフォンなどに保存された動画(ビデ

スマートフォンなどに保存された動画(ビデオ)や画像(写真)、音楽を本機で再生できます。

- ■くらし機器(当社製機器のみ対応)(© 接続ガイド4)
 - テレビドアホン

本機に接続すると、呼び出し時に通知や画像をテレビ画面に表示して、来客を確認できます。 (対応機器: ワイヤレスモニター付 VL-SWD700KL、VL-SWN352KL)

- ヤンサーカメラ/ネットワークカメラ
- 本機に接続すると、テレビ画面に画像を表示して、屋外や離れた部屋の様子を確認できます。 (対応機器: H.264対応センサーカメラ VL-CM210、VL-CM240、VL-CM260) ネットワークカメラ DY-NC10
- ドアホン用PLCアダプター*

本機とテレビドアホンをPLCアダプターを利用して接続すると、テレビドアホンからの画像をテレビ画面に表示します。

電力線の使用状態によっては、使用できないまたは、通信が不安定なコンセントがあります。 (対応機器: ドアホン用PLCアダプター VL-SP880)

テレビドアホンについては、ドアホン用PLCアダプターの取扱説明書をご覧ください。 ※PLCとは、既存の電力線(屋内電気配線)を利用して、データ通信を行う技術です。

- ネットアダプタ(玄関番用)/
- **ライフィニティ システム**(くらし安心ホームパネル・宅内コントロールアダプタ) 本機に接続すると、呼び出し時に通知や画像をテレビ画面に表示して、来客を確認できます。 「ライフィニティ」とは、住戸内の各設備機器をLANで接続することで実現する、安心・便利なくらしの形です。

対応機器の詳細については http://panasonic.jp/Lif をご覧ください。

- ■ネットワークプリンター(© 接続ガイド4)
 - ・プリンター

ネットワークテレビの仕様の1つである印刷機能に対応しているプリンターを接続できます。 デジタル放送やアクトビラを通じて提供される情報、SDメモリーカードやUSBハードディ スクなどに保存された画像(写真)、表示中の電子説明書の内容を印刷できます。

接続できる機器については、以下のホームページでご覧になれます。

http://panasonic.jp/support/tv/を開く。

「動作確認情報」→「ネットTV対応」→「ネットTV対応ビエラー覧/対応プリンター」を選ぶ。



接続•設定

ネットワーク機器(お部屋ジャンプリンク、 くらし機器、ネットワークプリンターなど)を 接続する

(接続ガイド4)

かんたんネットワーク設定をする

(で 56ページ)

お部屋ジャンプリンクサーバー機能、 DMR機能、ネットワークリモコンの設定 (© 67、68、69ページ) をする

■くらし機器の設定について

下記の項目は、メニュー操作で個別に設定することができます。 設定の準備と操作から見たいときは…(2)ガイド773)

●くらし機器を使用する

(アガイド774)

●くらし機器を登録する

(アガイド779)

● ビエラリンクメニューに表示する (17ガイド782)


お知らせ)

- ●「かんたんネットワーク設定」は、ネットワーク機器だけでなく、通信の方式(無線LANまたは LANストレートケーブル)や、インターネットへの接続などの設定も行えます。画面の指示に 従って設定を行ってください。
- ●お部屋ジャンプリンクの設定をするとき、ディーガ側の設定が必要な場合があります。 詳しくはディーガの取扱説明書をご覧ください。
- ●VIERA remoteの設定などについては、下記のホームページでご覧になれます。 (2012年4月現在)

http://panasonic.jp/support/tv/を開く。「アプリ情報」の「VIERA remote」を選ぶ。 (お使いの端末に合わせて、AndroidアプリまたはiPhone/iPod touch/iPadアプリをお選びください。)

●ネットワークプリンターの登録はかんたんネットワーク設定で行えますが、用紙の設定やプリンターの切り換えは、「ネットワークプリンター設定」(?)ガイド783)で行ってください。

ネットワーク機器を接続するときの一例



- ●上記は無線LANでの接続例です。無線LAN接続について(♥〒55ページ)
- ●LANストレートケーブルでの接続について(© 53ページ)



お部屋ジャンプリンクの操作

ディーガやネットワークにあるサーバー機器のコンテンツを再生する (DMP機能)*

(アガイド536、546)

お部屋ジャンプリンクに対応したディーガやお部屋ジャンプリンクサーバー機能に対応した当社製テレビのUSBハードディスクに録画した番組、サーバー機器(DMS)に保存したコンテンツ(写真やビデオなど)を、本機で視聴することができます。

●ディーガに保存している映像を再生するには、ディーガへの登録が必要な場合があります。 詳しくはディーガの取扱説明書をご覧ください。

.



√を押す

を選び、「決定」を押す

ビエラリン

3 「お部屋ジャンプリンク」を選び、「決定」を押す

4 再生したい機器を選び、「決定」を押す 選択した機器の画面を表示します。

- ディーガの画面上で灰色表示されている項目は、 本機で再生できない映像です。
- ●以降の操作は画面の表示を確認して行ってください。



VIECA Link

ディーガの操作一覧

■ 見ている番組を録画

■録画を停止する

| 「**Pan お部屋ジャンプリンク**|
ビエラリンクメニュー

(終わったら「流の画」を押す) 「お部屋ジャンプリンクサーバー一覧」画面

〔お知らせ〕

●対応した機器(ディーガ、当社製テレビ)や再生できるコンテンツについては、 以下のホームページでご覧ください。(2012年4月現在) http://panasonic.jp/support/を開き、「お部屋ジャンプリンク」を選ぶ。

対応機器:お部屋ジャンプリンク「■対応機器 |の「ビエラとディーガ(サーバー機器) |一覧

- 再生コンテンツ: サポートメニュー「再生コンテンツ対応表」の「ビエラとディーガ」を選ぶ。 (無線LAN接続の場合、暗号化設定をしていないときは、再生できないコンテンツがあります。)
- ●対応するサーバー機器(DMS)について

(?)ガイド546 詳細情報→対応するサーバー機器)


- ■早送り/巻き戻しなどの操作をするには、映像を視聴中に以下のボタンを押してください。・ディーガ→「サブメニュー」ボタン
 - ・サーバー機器、当社製テレビ→「画面表示 |ボタン
- ●本機とディーガや当社製テレビ、機器間の接続環境によっては、再生中に映像が途切れたり、再生できないことがあります。2.4 GHzの無線LAN使用時は、11n(5 GHz)の無線LANまたはLANケーブル接続に変更すると再生状態が改善される場合があります。
- ※DMP(デジタルメディアプレーヤー)は、DLNAで決められた機能の一つです。 お部屋ジャンプリンクに対応したディーガなど、DMS機能(©〒68ページ)を持つ機器などに 保存されているコンテンツを検索して再生します。

本機で録画した内容や視聴中の番組を別のテレビやスマートフォンなどで見る (お部屋ジャンプリンクサーバー機能)

ネットワーク接続した別のテレビやスマートフォンなど(アンドロイド端末やiPhone/iPod touch/iPad)で、下記のコンテンツを視聴できます。

視聴できるコンテンツ	別のテレビ*1	スマートフォンなど
本機で受信している放送(別の機器に放送を転送できます。)	0	○*2
本機に接続したUSBハードディスク内の録画番組	0	○*2
本機に接続したUSBハードディスク内の画像(写真)や動画(ビデオ)、音楽	0	0
本機に挿入したSDメモリーカード内の画像(写真)や動画(ビデオ)、音楽	0	0

- ※1 お部屋ジャンプリンク対応の当社製テレビ
- ※2 DTCP-IP対応のスマートフォンなどで視聴可能。(お使いの端末によっては視聴できない場合があります。) (DTCP-IPは、著作権保護されたコンテンツを送信するための規格で、家庭内での映像の配信に使われます。)



- ●「お部屋ジャンプリンクサーバー機能」を「オン」にしてください。(?) ガイド792)
- 例:お部屋ジャンプリンク対応の当社製テレビ(TH-L55WT5)での再生操作
- (1) 「らくらくアイコン |ボタンを押す
- (2) 「ビエラリンク |を選び、「決定 |を押す
- (3) 「お部屋ジャンプリンク |を選び、「決定 |を押す
- (4) 本機の名称を選択し、「決定」を押す〔「本機の名称変更」(?) ガイド794)で設定した名称を表示〕 ●以降の操作は、画面の表示を確認して行ってください。

本体の電源を「切」にすると、お部屋ジャンプリンクサーバー機能は使えません。電源を切るときは、リモコンで「切」にしてください。(お部屋ジャンプリンクサーバー機能使用中は、録画ランプが橙色点灯しています。)お部屋ジャンプリンクサーバー機能を「オン」にすると、消費電力が増加することがあります。

〔お知らせ〕

- ●2台以上の機器で同時に視聴することはできません。
- ●無線LAN接続の場合、暗号化設定をしていないときは、再生できないコンテンツがあります。
- ●本機と通信できるテレビを制限することができます。「視聴許可方法」を「手動許可」に 設定したうえで、「機器一覧」から設定してください。(? ガイド792)
- ●以下の場合は、お部屋ジャンプリンクサーバー機能を使うことができません。
 - インターネット使用中 録画中 ダビング中 お部屋ジャンプリンク視聴中
 - ・設置設定中(かんたん設置設定など)




パソコンなどの操作で再生する(DMR機能)

パソコン(DMC)*からの操作で、ネットワーク接続のハードディスクやパソコンなど(DMS)*に保存している動画(ビデオ)や画像(写真)、音楽を本機で再生できます。

スマートフォンなどに保存している動画(ビデオ)や画像(写真)、音楽をコンテンツ連携(DMR 機能)*を使って本機で再生できます。

(お使いの端末によっては再生ができない場合があります。)



- ●「お部屋ジャンプリンク リモート制御」を「オン」にしてください。(?) ガイド797)
 - パソコンやスマートフォンなどで本機の音量を調整したいときは「お部屋ジャンプリンクリモート音量制御」を「オン」にしてください。(**?**)ガイド797)
- ●パソコン(DMC)で再生する場合の操作
- (1)パソコンのWindows Media Playerのナビゲーションウィンドウから、再生したいコンテンツを保存しているパソコンなど(DMS)を選ぶ。
- (2)目的のコンテンツを右クリックする。
- (3)「リモート再生」一「(本機の名称)」を選ぶ。
- ●DMCとして使うパソコンとDMSとして使うパソコンが同じ場合でもDMR機能を使うことができます。
- ●DMCとして動作確認済の機器はWindows®7のパソコンです。(2012年4月現在)
- ●再生できるコンテンツの種類について(?)ガイド797 詳細情報→再生できるコンテンツ)
- ※DMC(デジタルメディアコントローラー)、DMR(デジタルメディアレンダラー)、DMS(デジタルメディアサーバー)は、DLNAで決められた機能の一つです。
 - DMC: DMSに保存されているコンテンツを検索し、DMRへ配信させます。
 - DMR: DMCからの操作で、DMSから配信されたコンテンツを再生します。
 - DMS:保存しているコンテンツを、DMRやDMP(で)66ページ)に配信します。 本機ではDMS機能をお部屋ジャンプリンクサーバー機能と表示します。

VIERA remote(ビエラリモート)について

VIERA remoteは本機の操作ができるスマートフォンなど(アンドロイド端末やiPhone/iPod touch/iPad)のテレビリモコンアプリです。

上記のスマートフォンなどにVIERA remoteをインストールし、本機が接続されているネットワークに無線LANで接続して、以下のようなことができます。

■リモコン機能

スマートフォンなどを本機のリモコンとして使うことができます。 (チャンネル選局・音量の調整・カーソル操作・ゲームパッド機能など)

■ VIERA Viewer(ビエラビューアー)

本機のお部屋ジャンプリンクサーバー機能を使って、USBハードディスクやSDメモリーカード内のコンテンツ、本機で受信している放送などをスマートフォンなどで視聴できます。

■ コンテンツ連携(DMR機能)

スマートフォンなどに保存している動画(ビデオ)や画像(写真)、音楽を、本機で再生できます。

端末側(スマートフォンなど)で必要な設定

- ①VIERA remoteをダウンロードして、端末にインストールする。
- ②端末側の無線LAN接続の設定を行う。

詳しくは、下記のホームページをご覧ください。

VIERA remoteの動作環境および端末の設定や操作について (2012年4月現在)


http://panasonic.jp/support/tv/ を開く。

「アプリ情報」の「VIERA remote」を選ぶ。(お使いの端末に合わせて、Androidアプリまたは iPhone/iPod touch/iPadアプリをお選びください。)

本機側で必要な設定


- ①無線LANアクセスポイントの接続・設定を行う。(© 55、65ページ)
- ②「ネットワークリモコン」を「オン」にする。(?ガイド791)
 - スマートフォンなどで本機の電源を「入」「切」するときは、「ネットワーク電源オン制御」を「オン |にしてください。(?) ガイド791)

「ネットワーク電源オン制御」を「オン」にすると、消費電力が増加することがあります。



お知らせ

●お使いの端末または端末のOSバージョンによっては、VIERA remoteが動作しない場合があります。



くらし機器の操作

くらし機器からの通知を受ける

本機の視聴中にテレビドアホンなどからの通知が表示されたら「決定」を押す


●「くらし機器映像の自動表示」を「する」に設定していると、 自動的に画像を表示します。(**?**ガイド773)

2 確認した

● ○ を押さなかったときは、最大3分以内に表示が消えます。

例:テレビドアホン





くらし機器の画像を表示 (「決定 |を押すと拡大)

くらし機器の画像を見る

を押す

2 ETFUX

を選び、「決定」を押す

₹ くらし機器を選び、「決定」を押す

- ●マルチ表示は、くらし機器一覧(ビエラリンク設定)画面(? ガイド782)で「マルチ表示」が「可」になっている機器のみです。
- ●以降の操作は各くらし機器の取扱説明書をご覧ください。

(終わったら 元の画を押す)

| VIETALINK | 日本 ロットカメラ | 日本 ロットカスラ | 日本

●選択したくらし機器の 画像を表示します。

くらし機器からの通知や画像について

- ●約1秒ごとに更新しながら画像が表示されます。(動画ではありません) H.264対応センサーカメラの場合は、全画面表示時に動画と音声が出ます。
- ●ネットワークの状態や設定によって正常に動作しない場合があります。また、長時間連続で、くらし機器からの映像を再生した場合は、ネットワークの状態などによって途中で動画/画像が止まる場合があります。
- ●本機からの応答はできません。
- ●画像の表示中は、チャンネルや入力の切り換え、メニュー操作はできません。
- ●本機の電源を入れた直後は、通知や画像が表示されないことがあります。 約1分(DHCP機能付きのルーターを使用していないときは約3分)お待ちください。
- ●「通知時の表示サイズ」を「全画面」に設定時は、画面全体に拡大して表示されます。(?) ガイド776)
- ●2画面での視聴中にくらし機器からの動画/画像を表示すると、1画面になります。
- ●ドアホン側で応答したときは、ドアホンから送られてくる画像が消え、元の画面に戻ります。
- ●以下の場合、くらし機器の画像を確認したあとに「戻る」を押すと、テレビ画面に戻ります。
 - USBハードディスク再生中 番組表表示中 インターネット使用中
 - お部屋ジャンプリンク視聴中 SDメモリーカードの動画や画像表示中 データ放送表示中

ネットワークプリンターについて

印刷できるもの

SDメモリーカードやUSBハードディスクなどの情報

●SDメモリーカードやUSBハードディスクなどに保存された画像(写真)を印刷できます。 (**?**ガイド575)

データ放送(BML**)の情報

●データ放送の番組によっては、印刷について表示される場合があります。そのときは、画面に表示される説明や手順に従って操作すると、情報を印刷できます。
※「BML」とは、データ放送の文字情報記述言語です。

アクトビラの情報

●アクトビラの役立つ情報やインターネットの画面を印刷できます。(©2060ページ)

ビエラ操作ガイドの情報

●ビエラ操作ガイドの情報を印刷できます。(? ガイド570)

お知らせ

- ●テレビ番組の画面やDVD/ビデオソフトの画像は印刷できません。
- ●本機の画面の色合いと印刷結果は多少異なることがあります。
- ●本機で使用できるプリンターは、予告なく変更になる場合があります。
- ●印刷やプリンターに関するエラーメッセージなどは、プリンターの取扱説明書をご覧ください。
- ●交換用インクカートリッジについては、プリンターの取扱説明書をご覧ください。
- ●印刷の種類(アクトビラやデータ放送からの一部の印刷)や接続するプリンターによっては、 印刷設定通りの結果にならない場合があります。
- ●印刷設定などで指定した用紙サイズと同じサイズの用紙をプリンターにセットしてください。 用紙サイズが一致しない場合は、印刷内容が一部印字されなかったり、用紙の一部に印刷され たり、縮小して印刷されることがあります。
- ●文字かすれなど印字品質への悪影響や、動作上の不具合などを防止するために、印刷用紙はプリンター ごとに決められた推奨品をお使いください。(詳しくはプリンターの取扱説明書をご覧ください。)

文字入力について

文字入力方法には2種類あります。


リモコンボタン方法

リモコンの数字ボタンを使い、携帯電話と同じような操作で入力します。(工場出荷時)

▼マスカー覧表(© 73ページ)

■文字入力のしかた

例)「映画 |と入力するとき



押すたびに切り換わります。

かな → カナ → 数字 ← 英数 ◆

- (2)「かな」を選び、「決定」を押す
- (3) 入力画面で「えいが」と入力

次のように入力します。

「え」: **1**歳 (4回)

<u>えい</u>が

「い」: **1**。 (2回)
「か |: **2**か (1回)

字を続けて入力 するには、▶で

→ 10°° (1□)

するには、▶で カーソルを右へ 移動させる。

同じボタンの文

(4) ▲▼で漢字を選び、「決定」を押す



カーソル 映画

- (5) 「決定」を押して確定する
- ●文節を分けて変換するとき
- ▲▼で変換中に◀▶で文節を切り換え、
- ▲▼で変換する。

えいが

- ■記号を入力するとき 「きごう」と入力して▲▼を押し、▲▼で記号 を選び、「決定」を押す。
- ●「予測方式」のとき (「予測方式」/「通常方式」の切り換えは でで73ページ)
 - (1)1文字入力すると候補を表示
 - (2) ▲▼で選び、「決定」を押す



●「緑」ボタンを押すと、 一時的に通常方式の 変換に戻る。

- 全角の英数字を入力するとき英数モード(半角)で入力し、▲▼で変換する。
- 文字を追加するとき追加する位置に文字を入力する。
- ●文字を削除するとき 削除する文字の左側に◀▶でカーソルを移動 させて、「黄 |ボタンを押す。

画面キーボード方法

画面上にキーボードを表示して▲▼◀▶で 文字や項目を選び、入力します。





キーボードの位置を移動させるときは、▲▼◀▶で「キーボード移動」を選び、「決定」を押す。

(左下または右上に移動)

キーボードを消すときは、「赤 | ボタンを押す。

赤終了

緑 文字切換

黄文字クリア

■文字入力のしかた

例)「映画 と入力するとき

- (1) 緑を押して入力文字を切り換える
 - ──押すたびにキーボードが切り換わります。

- (2) ▲▼◀▶でキーボードから文字を 選び、「決定」を押す
- (3) 青を押して、▲▼で漢字を選び、



- ●変換しないときは「赤」ボタンを押す。
- (4) **赤** を押して終了する キーボードが消えます。

- 文節を分けて変換するとき「青」ボタンで変換中に ◆ ▶ で文節を切り換え、 ▲ ▼で変換する。
- 記号を入力するとき「きごう」と入力して「青」ボタンを押し、▲▼で記号を選び、「決定 | を押す。
- ●「予測方式」のとき(「予測方式」/「通常方式」 の切り換えは『で右記)

えいが

(1) 文字を選び、「決定」を押すと、 キーボード上に候補を表示

	-	手 天気		テ	レビ きり		予測変換
		一 やる	あわら	やまは	なたさ	かあ	かな
	改行	「ゆ」	いをり	ゆみひ	にちし	きい	
[空白	」よ:	うんる	よむふ	ぬつす	くう	赤確定

- ●「青」ボタンを押すと、一時的に 通常方式の変換に戻る。
- (2) ▲▼◀▶で選び、「決定」を押す
- ●全角の英数字を入力するとき 英数モード(半角)で入力し、「青」ボタンを 押して変換する。
- ●文字を追加するとき
 - (1) キーボードの「入力位置移動」を選び、 「決定」を押す
 - (2) 追加する位置に ◆ ▶ でカーソルを移動 させて、「決定」を押す
 - (3) 文字を入力する
- 文字を削除するとき 上記「文字を追加するとき」(1)のあと、削除 する文字の左側に ◆ ▶ でカーソルを移動さ せて、「黄 |ボタンを押す。

文字の入力設定

- 入力方法を選ぶ (リモコンボタン/画面キーボード)
 - (1) ニューを押す
 - (2) 「設定する」を選び、「決定」を押す
 - (3) 「システム設定」を選び、「決定」を押す
 - (4)「文字入力設定」を選び、「決定」を押す
 - (5) 「入力方法」を選び、「リモコンボタン」 または「画面キーボード」を選ぶ

終わったら「戻る」を数回押す。

■ 変換方式を選ぶ(予測方式/通常方式)

(1) | を押す

- (2) 「設定する」を選び、「決定」を押す
- (3)「システム設定」を選び、「決定」を押す
- (4) 「文字入力設定」を選び、「決定」を押す
- (5)「変換方式」を選び、「通常方式」または「予測方式」を選ぶ

終わったら「戻る |を数回押す。

リモコンボタン方法での文字入力一覧表

ボタン	かな	カナ	英数	数字
1 m	あいうえお ぁぃぅぇぉ 1	アイウエオ ァィゥェォ l	@ . / : ~ _ #\$%* += ^ `]	1
2 m	かきくけこ2	カキクケコ2	abcABC2	2
3 ^è	さしすせそ3	サシスセソ3	defDEF3	3
4 /c	たちつてとっ4	タチツテトッ4	ghiGHI4	4
5 ^{t²} _{JKL}	なにぬねの5	ナニヌネノ5	j k I J K L 5	5
6 /st	はひふへほ6	ハヒフヘホ6	mnoMNO6	6
7 患	まみむめも7	マミムメモフ	pqrsPQRS7	7
8 [‡]	やゆよゃゅょ8	ヤユヨャュョ8	tuvTUV8	8
9 ,6	らりるれろ9	ラリルレロ9	wxyzWXYZ9	9
10 mg	、。?!· ()0	、。?!· ()0	-,;'"?!&¥ ()<>[]{}0	0
11 ^{05h}	わをんゎーゔ	ワヲンヮーゔ゙	スペース	*
12 数行	改行	改行	改行	#

ボタンを押すたびに、表の順に文字が変わります。

(例:「い」を入力するときは**18**)を2回押す) 未確定の文字があるときに**12**0を押すと、 表の逆順で文字が変わります。

■濁点(*)や半濁点(*)を入力するときは、文字に続けてに続けて便量を押す。

メニュー一覧

丫 ト ビエラ操作ガイドの使いかた (曜 12ページ)

- ●本機のメニュー(̄ ̄を押すと表示)は、下記のように構成されています。
- ●ビエラ操作ガイドのトップページで下記の3桁の数字(リモコンの数字ボタン)を押す、または ご希望のメニューが選択された状態でできた。詳細な説明を表示します。

メニュー 画質を調整する 映像メニュー バックライト ピクチャー 黒レベル 色の濃さ 色あい シャープネス 液晶AI 色温度

ビビッド 招解像 NR HDオプティマイザー 明るさオート テクニカル

?ガイド301

音声を調整する

音声メニュー バス トレブル バランス サラウンド 音量オート イコライザー 低音補正 音量補正

?ガイド311

番組を探す/予約する

番組表で 注目番組一覧 今放送中から ジャンル別に キーワードで 人名で 時間指定予約で 予約一覧

? ガイド405

かんたんネットワーク設定

ネットワークを設定する

☞ 56ページ

ネットワーク関連設定

接続テスト 接続方法 無線設定 IPアドレス/DNS/プロキ シサーバー設定 ネットワーク連携設定 くらし機器設定 ネットワークプリンター設定

?ガイド798

ネットワーク状態確認

ひかりTV設定

?ガイド761

設定する 3D設定

3D自動切換 3D信号入力通知 2D→3D変換効果 3D奥行き設定 左右反転 斜め線フィルター 3D視聴に関するお願い

?ガイド440 <u>で</u>36ページ

画面の設定

垂直位置/サイズ

水平表示領域 HD表示領域 セルフワイド ID-1検出 ED2検出 3次元Y/C分離 480p色マトリックス サイドカット固定 ゲームモード デジタルシネマリアリティ 1080pピュアダイレクト 3Dリフレッシュレート 4倍速 **?** ガイド360

音声の設定

スピーカーとイヤホン音声 の同時出力 ヘッドホン/イヤホン音量 2画面時のスピーカー音声 出力 2画面時のイヤホン音声出力 音声ガイドの設定

Bluetooth設定

デバイス Bluetooth音声設定 **?**ガイド431

7 ガイド365、411

タッチパッドリモコン設定

登録 タッチパッド設定 タッチパッド操作ガイド **?**ガイド561

システム設定 字幕の設定

字幕 字幕言語 文字スーパー 文字スーパー言語 **?**ガイド380

制限項目設定

視聴可能年齢 ブラウザ制限 フィルタリング設定 暗証番号変更 暗評番号削除

? ガイド397

文字入力設定

入力方法 変換方式

№ 73ページ

選局表示効果

?ガイド400

選局対象

?ガイド382

右画面操作

?ガイド383

システム設定(つづき)

タイトル表示

?ガイド386

時計表示

?ガイド418

前面ロゴ点灯

?ガイド419

表示の設定

アニメーション

? ガイド394

録画·視聴設定

探して毎回予約 録画ボタン設定 オートチャプター

?ガイド348

初期設定

かんたん設置設定

(「決定 |を3秒以上押す) ☞ 28ページ

設置設定

(「決定 |を3秒以上押す)

受信対象設定 チャンネル設定 番組表設定 地域設定 受信設定 リモコン設定 クイックスタート B-CASカードテスト 7 ガイド703

省エネ設定

無信号自動オフ

無操作自動オフ USB HDD機能待機

?ガイド350

接続機器関連設定

ビエラリンク(HDMI)設定 USB HDD機器一覧 HDMI RGBレンジ設定 HDMI画質連動設定 HDMI音声入力設定 ビデオ入力表示書換 ビデオ2音声入出力設定 デジタル音声出力 モニター音声出力停止設定 入力自動スキップ HDMIスキップ

?ガイド823 ☞ 35、42、51ページ

自動更新設定

放送ダウンロード予約 ソフトウェアの更新通知 ソフトウェアの更新確認

7 ガイド750

設定リセット

(「決定」を3秒以上押す) 個人情報リセット SDカードのフォーマット

?ガイド742

情報を見る

放送メール B-CASカード SDカード ID表示 ボード ダビング履歴

?ガイド160

エコナビ エコナビ

?ガイド866

エコナビ表示

?ガイド867

放送メール

(未読の放送メールがある時のみ表示)

?ガイド160

ネットで使い方ガイド

?ガイド201

画面モード設定

ハイビジョン映像の場合

フル サイドカットセルフワイド サイドカットノーマル サイドカットジャスト サイドカットズーム サイドカットフル

ハイビジョン映像以外の場合

セルフワイド ノーマル ジャスト ズーム フル

?ガイド921

オンタイマー

オンタイマー

オンタイマー 時刻 時刻読み上げ設定 音量 放送/入力 チャンネル チャンネル名

時刻読み上げ中止

?ガイド357

●映像が出ないなど表示がおかしい、または急にリモコンが操作できなくなった

• 本機には非常に高度なソフトウェアが組み込まれております。 万が一「リモコンが操作できない」「表示が乱れる」など、何かおかしいと感じられたときは、 電源プラグをコンセントから抜き、約5秒以上後に再度電源プラグを差し込み、電源を入れ てください。

●電源が入らない

- 電源プラグがコンセントから抜けていませんか? (愛 24ページ)
- 電源コードが本体から抜けていませんか?(© 24ページ)
- リモコンの場合は、本体の電源が「入」になっていますか?(図で7ページ)
- リモコンを本体のリモコン受信部に向けて操作していますか?(☎6、8、80ページ)
- リモコンモードが違っていませんか?(©~85ページ)

●リモコンを操作していないときに電源ランプが点滅する

• 電源プラグをコンセントから抜き、約5秒以上後に再度電源プラグを差し込み、 電源を入れてください。

上記の操作で直らないときは、故障の可能性があります。お買い上げの販売店または 98ページの連絡先にご相談ください。

●リモコンで操作できない

- 電池が消耗していたり、電池の極性が違っていませんか?(です9、80ページ)
- リモコン受信部に向けて操作していますか?(図 6、8、80ページ)
- リモコン受信部に蛍光灯の光など強い照明が当たっていませんか?(『電6ページ)
- ・受信異常により、本機の操作ができなくなる場合があります。本体の電源を「切」にし、再度「入」にしてください。(☞ 7ページ)
- 本体とビエラ タッチパッド リモコンをペアリング(登録)していますか?(☞ 81ページ)
- リモコンモードが違っていませんか?(『全85ページ)

●リモコンの数字ボタンで選局できない

• 選局時に「このボタンにチャンネルは設定されていません」というメッセージが表示された場合は、放送切換ボタンを押してから、再度、数字ボタンを押してください。 (©278ページ)

●音声ガイドが実際の読みかたと異なる読み上げを行う

•機械による読み上げのため、実際の読みかたと異なる場合がありますが、故障ではありません。

●インターネットに接続できない

- 有線、無線の切り換えはできていますか?(?) ガイド763)
- ●無線方式11n(5 GHz)対応のアクセスポイントを使用時、映像が途切れたり、接続が切れる
 - アクセスポイントの無線方式を11n(5 GHz)に設定していますか? (詳しくはアクセスポイントの取扱説明書をご覧ください。)
 - 電波を使う機器が近くにないか、確認してください。 (電子レンジ、デジタルコードレス電話機など)

デジタル放送からのダウンロードにより、常に制御プログラムを最新の状態にしてください。 テレビの視聴後は、リモコンで電源を「切」にすることにより、ダウンロードが可能になります。 リモコンで電源「切」の間に、最新の制御プログラムが自動受信されます。 (アガイド750)

USBハードディスク使用上のご注意

使用上のご注意

- ●たばこの煙や殺虫剤の煙、ほこりなどがUSBハードディスクの内部に入ると、故障の原因となります。
- ●何らかの不具合により、正常に録画ができなかった場合の内容の補償、録画した内容の損失、 および直接・間接の損害に対して、当社は一切の責任を負いません。 また、本機を修理した場合においても同様です。あらかじめご了承ください。
- ●あなたが録画・録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上権利者に無断で使用できません。

録画時間の目安について(連続録画の場合)

録画モード		標準			
容量	地上デジタル HD放送 (≦17 Mbps)	BSデジタル HD放送 (≦24 Mbps)	BSデジタル SD放送 (≦12 Mbps)	長時間 1	長時間 2
500 GB	約60時間	約43時間	約86時間	約175時間	約350時間
1 TB	約121時間	約86時間	約172時間	約344時間	約688時間
2 TB	約242時間	約172時間	約344時間	約688時間	約1376時間

- 「標準 |の録画時間は、放送の転送レートによって異なります。
- 録画可能時間は理論値によって計算しているため、実際と異なる場合があります。
- 画質は「長時間 1 | 「長時間 2 | の順で「標準 | より劣化します。
- ●動作確認済み機種について詳しくは、http://panasonic.jp/support/tv/index.html を ご覧ください。

故障かな!?/使用上のご注意

必要なとき

商標などについて

ビエラ操作ガイドの使いかた(電 12ページ)

- ●SDXCロゴはSD-3C.LLCの商標です。
- ●HDAVI Control[™]は商標です。
- ●RealD 3Dは、RealD社の商標です。
- ●HDMI、HDMIロゴ、およびHigh-Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing LLCの商標または、登録商標です。
- ■DLNA®, the DLNA Logo and DLNA CERTIFIED™ are trademarks, service marks, or certification marks of the Digital Living Network Alliance.
- "AVCHD" および "AVCHD" ロゴはパナソニック株式会社とソニー株式会社の商標です。
- ●ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。 Dolby、ドルビーはドルビーラボラトリーズの商標です。
- ●本製品は、AVC Patent Portfolio Licenseに基づきライセンスされており、お客様が個人的かつ 非営利目的において以下に記載する行為に係る個人使用を除いてはライセンスされておりません。
 - AVC規格に準拠する動画(以下、AVCビデオ)を記録する場合
 - 個人的かつ非営利的活動に従事する消費者によって記録されたAVCビデオを再生する場合
 - ライセンスをうけた提供者から入手されたAVCビデオを再生する場合 詳細については米国法人MPEG LA, LLC(http://www.mpegla.com)を参照ください。
- ●ロヴィ、Rovi、Gガイド、G-GUIDE、およびGガイドロゴは、米国Rovi Corporationおよび/またはその関連会社の日本国内における商標または登録商標です。
- ●Gガイドは、米国Rovi Corporationおよび/またはその関連会社のライセンスに基づいて生産しております。
- ●米国Rovi Corporationおよびその関連会社は、Gガイドが供給する放送番組内容および番組 スケジュール情報の精度に関しては、いかなる責任も負いません。また、Gガイドに関連する情報・機器・ サービスの提供または使用に関わるいかなる損害、損失に対しても責任を負いません。
- ●天災、システム障害その他の事由により、テレビ番組ガイド(EPG)が使用できない場合があります。 当社はテレビ番組ガイド(EPG)の使用に関わるいかなる損害、損失に対しても責任を負いません。
- ●日本語変換はオムロンソフトウェア(株)のモバイルWnnを使用しています。
 "Mobile Wnn"©OMRON SOFTWARE Co.,Ltd. 1999-2002 All Rights Reserved.
- ●富士通株式会社のInspirium音声合成ライブラリを使用しています。
 Inspirium音声合成ライブラリ Copyright FUJITSU LIMITED 2010-2012
- ●Microsoft、Windowsは、米国 Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。
- ●Skype、関連する商標とロゴおよび「S」マークは、Skype Limited社の商標です。
- ●デジタルアーツ/i-フィルターは、デジタルアーツ株式会社の登録商標です。
- ●FULL HD 3D GLASSES[™]ロゴは、フルHD 3Dグラス・イニシアチブからライセンスされるアクティブシャッター方式の3Dグラス技術の規格に準拠した製品を示すものです。RF表示のあるロゴは、RF(Bluetooth[®]無線通信)方式を示すもので、同じロゴがついているテレビと3Dグラスの組み合わせで、お使いいただけます。
- ●FULL HD 3D GLASSES[™]ロゴとFULL HD 3D GLASSES[™]は、フルHD 3Dグラス・イニシアチブの商標です。
- FULL HD 3D GLASSES $^{\text{TM}}$ ロゴは、フルHD 3Dグラス規格に準拠しているテレビと3Dグラスの間の 互換性を示すものであって、テレビの画質を示すものではありません。
- ●Bluetooth®とそのロゴマークはBluetooth SIG, Inc.の商標で、パナソニックはライセンスに基づき使用しています。
- ●AOSS™は株式会社バッファローの商標です。
- ●iPhone、iPod touchは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。iPadは、Apple Inc.の商標です。
- ●Android、アンドロイドは、Google Inc.の商標です。
- なお、各社の商標および製品商標に対しては特に注記のない場合でも、これを十分尊重いたします。

本製品には、以下のソフトウェアが含まれています。

- (1) The Independent JPEGが開発したソフトウェア
- (2)FreeType Projectが開発したソフトウェア
- (3)GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE (「LGPL |) に基づいてライセンスされたソフトウェア
- (4)LGPL以外に基づいてライセンスされたオープンソースソフトウェア

上記(3)に分類されるソフトウェアについては、それぞれ、以下のLGPL所定の条件をご参照ください。 LGPL:http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/lgpl-2.1.html

また、上記(3)に分類されるソフトウェアについては、多数の人が著作権を保有しています。 これらの著作権者の著作権表示については、以下をご参照ください。 http://www.am-linux.jp/dl/JPDTV12/

LGPLに基づきライセンスされるソフトウェア(「LGPLソフト」)は、有用であることを願って頒布されますが、全くの無保証です。商業可能性があることや特定の目的に適合していることについては、黙示的保証も含め、一切保証されません。

製品発売から少なくとも3年間、以下の問い合わせ窓口にご連絡いただいた全ての方に対して、ソースコードの提供に必要な物理的コストを上回らない程度の料金と引き換えに、LGPLソフトに対応した完全かつ機械で読み取り可能なソースコードを提供します。

問い合わせ窓口:cdrequest@am-linux.jp

また、上記のLGPLソフトに対応したソースコードは、以下のウェブサイトで、誰でも自由に入手することができます。

http://www.am-linux.jp/dl/JPDTV12/

上記(3)および(4)に分類されるソフトウェアについては、それぞれ、製品の「ID表示」(?)ガイド160)のソフト情報表示 文章6/6 に記載の所定の条件をご参照ください。

This product incorporates the following software or technology:

- (1) the software based in part on the work of the Independent JPEG Group.
- (2) the software developed by the FreeType Project,
- (3) the software licensed under the GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE (LGPL) and/or.
- (4) open sourced software other than the software licensed under the LGPL.

For the software categorized as (3), please refer to the terms and conditions of LGPL, as the case may be at http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/lgpl-2.1.html

In addition, the software categorized as (3) are copyrighted by several individuals. Please refer to the copyright notice of those individuals at

http://www.am-linux.jp/dl/JPDTV12/

The LGPL software is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY, without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. At least three (3) years from delivery of products, we will give to any third party who contact us at the contact information provided below, for a charge no more than our cost of physically performing source code distribution, a complete machine-readable copy of the corresponding source code covered under LGPL. Contact Information

cdrequest@am-linux.jp

Source code covered under LGPL is also freely available to you and any other member of the public via our website below.

http://www.am-linux.jp/dl/JPDTV12/

For the software categorized as (3) and (4), please refer to the applicable license terms included in the "「ID表示 (ID display)」(②E-Guide 160)ソフト情報表示 (Software information display) 文章 (Text) 6 / 6" menu on product.

ビエラ タッチパッド リモコンについて

ビエラ操作ガイドの使いかた (電 12ページ)

ビエラ タッチパッド リモコンを使って、インターネット(ビエラ・コネクト)などの画面操作が 簡単にできます。送受信にBluetooth®無線技術を使っています。

●電源を「入」「切」するときは、テレビ本体のリモコン受信部に向けてください。テレビ本体のリモコン受信部とビエラ タッチパッド リモコンの間に障害物があると電源の「入」「切」ができないことがあります。

初めてお使いになる前に、ビエラ タッチパッド リモコンとテレビ本体をペアリング(登録)してください。(*©* 81ページ)

6

XVEVS

Panasonic

TV

+

ÌVOL

各部のはたらき

左ボタン -

• 選択した項目を決定する

タッチパッド -

タッチパッドで操作する (で 82ページ)

元の画面ボタンー

• テレビ放送画面に戻る

音量ボタン-

音量を調整する (画面下に音量を表示)

ネットボタンー

インターネットの画面を表示する (電 83ページ、

?ガイド200、207)

-電源ボタン

テレビ本体の電源「入」状態で、電源を「入」「切」する

テレビ本体のリモコン受信部 に向けて操作してください (で6ページ)

–右ボタン

• サブメニューを表示する

戻るボタン

1つ前の画面に戻る

-らくらくアイコンボタン

- 1回押し:らくらくアイコン を使う(アガイド150)
- 長押し(約2秒):画面リモコン を表示する(で 84ページ)

-チャンネルボタン


チャンネルを順送りで選ぶ

乾電池の入れかた

(1) 裏面のくぼみを押しながら、 矢印方向にスライドさせて 電池のふたを 取り外す。 (2) 単3形乾電池(付属品)を ⊝側から入れ、電池のふた をかぶせ、矢印方向に スライドさせて閉める。

Λ

CH



お願い

●卓上用ではありませんので、置いて使用しないでください。

くぼみ


- ●操作をしなくても、タッチパッド部分に触れていると電池が消耗しますのでご注意ください。
- ●液状のものをかけないでください。
- ■落とさないでください。
- ●不要となった電池は、不燃物ごみとして処理するか、地方の条例に従って処理してください。

ペアリング(登録)について

- ●初めて使うときは、ビエラ タッチパッド リモコンとテレビ本体のペアリング(登録)が必要です。 ペアリング(登録)は、電池を入れたあとに下記の手順で行ってください。
- ●ご使用にあたっては、88ページのBluetooth®使用上のお願いをご覧ください。

ペアリング(登録)方法

ペアリング(登録)は、テレビ本体から約50 cm以内に近づけて行ってください。ペアリング(登録)がうまくできないときは、テレビ本体のBluetooth®送受信部に近づけてから、再度ペアリング(登録)をしてください。



ペアリング(登録)時は約50 cm以内

かんたん設置設定、かんたんネットワーク設定後にペアリング(登録)する場合

お買い上げ後、かんたん設置設定(©〒28ページ)、 かんたんネットワーク設定(©〒56ページ)のあとに、 ビエラ タッチパッド リモコンの登録画面が表示されます。

●以降は画面に従って操作してください。



メニューからペアリング(登録)する場合

(アガイド561)

- (1) メインリモコンの 「一を押す
- (2) 「設定する | を選び、「決定 | を押す
- (3) 「タッチパッドリモコン設定」を選び、「決定」を押す
- (4) 「登録」を選び、「決定」を押す
- ●登録画面が表示されます。
- ●以降は画面に従って操作してください。



お知らせ)

- ●ビエラ タッチパッド リモコンは、本機専用のリモコンです。
- ●本機にペアリング(登録)できるビエラ タッチパッド リモコンは1つだけです。
- ●ビエラ タッチパッド リモコンを使用できる距離は、使用環境によって異なります。

リモコンモードについて

メインリモコンのリモコンモードを変更した場合は、ビエラ タッチパッド リモコンのリモコンモードも変更してください。(© 85ページ)

ビエラ操作ガイドの使いかた (空 12ページ)

操作方法

タッチパッドの使いかた

(のボノドロス 獣伽は起)

(? ガイド567 詳細情報)					
	本書の記載	操作		画面上の主な動作	
タップ	本書の記載	1HO)=	<i>タッチパッドを指で</i> 軽くたたきます。	決定 画面に表示される項目や画面 リモコンなどを決定します。 ●タップ機能を「オン(有効)」 「オフ(無効)」に切り換える ことができます。 (プガイド564)	
スワイプ		The state of the s	タッチパッドに 触れたまま、 指を上下左右に 動かします。	選択 画面に表示される項目や 画面リモコンを選びます。	
X212		+ 10	タッチパッドに 触れたまま、 指を斜めに 動かします。	選局 テレビ視聴中に、チャンネ ルを順送りで選ぶことが できます。	
外周を なぞる (画面の スクロール /選局)		①タッチパッドの 縁に触れます。	②そのまま円を 描くように縁に 沿ってなぞります。	画面のスクロール ①の操作後、カーソルの 形状が〔☆〕から〔☆〕に 変わったら、画面を上下に スクロールできます。 選局 テレビ視聴中に画面右上の チャンネル表示を切り換えま す。決定すると選局できます。	
カーソル 移動			タッチパッドに 触れたまま、 指を自由な方向に 動かします。	移動 インターネットの画面などで、カーソル(☆)が出ているときは、カーソル移動ができます。 ●カーソルの速度を、調整できます。(? ガイド563)	

●タッチパッド操作ガイドについて(?)ガイド569)

お願い

82

- ●タッチパッドの上にものを置いたり、爪など先のとがったものや硬いもの、ペンのような跡の 残るもので操作しないでください。破損や誤動作の原因となります。
- ●油などでタッチパッドを汚さないでください。正常に動作しなくなることがあります。

インターネット画面での操作例

□ (ネットボタン)を押す ビエラ・コネクトの画面が表示されます。

スワイプ操作でお好みのサービスを 選び、②(左ボタン)を押す、 またはタップ操作で決定する





タッチパッドを使って操作する

カーソル移動

●カーソル(☆)が出ているときに、自由な 方向にカーソルを動かせます。

例:ホームページを見ているときの操作







画面のスクロール

カーソルの形状が〔☆〕から〔☎〕 変わったら、縁に沿ってなぞると、 画面を上下にスクロールできます。

/ 時計回り:下にスクロール √反時計回り:上にスクロール/



(画面の スクロール)



ビエラ タッチパッド リモコンについて (つづき)

画面リモコンについて

メインリモコン(© 8ページ)のボタンを画面に表示させて、同じ機能を操作することが できます。(?)ガイド566 詳細情報→メインリモコンのボタンを表すアイコン)

例: ビエラ操作ガイドを見るとき

1 (らくらくアイコンボタン)を 長押し(約2秒)する

画面リモコンが表示されます。

●60秒間操作しないと、画面リモコンが 消えて元の画面に戻ります。



画面リモコン

左右のスワイプ操作で画面リモコン を切り換える

> (画面リモコンの一覧 アガイド566 詳細情報→メインリモコンのボタンを 表すアイコン)

タップ操作または ((左ボタン)で

ビエラ操作ガイドが表示されます。

上下のスワイプ操作で ビエラ操作ガイドを選ぶ

決定する



(スワイプ)





画面リモコン

■画面リモコンの表示位置を

画面リモコン表示中に/■(らくらく


アイコンボタン)を押すと、表示位置

移動するには

が左右に移動します。

ビエラ操作ガイドやメニュー画面などを操作するときは、分(戻るボタン)を 押して画面リモコンを消してください。

リモコンモードについて む ビエラ操作ガイドの 使いかた(で 12ページ)




リモコンモードの設定

本機の近くに別の当社製テレビがあるとき、リモコンの操作をすると別のテレビが動作してしま うことがあります。同時に動作することを防ぐには、下記の手順でリモコンモードを変更して ください。(アガイド720)

設定はメインリモコンで行ってください。

- ┴ニューを押す
- 「設定する」を選び、「決定」を押す
- 「初期設定」を選び、「決定」を押す
- 「設置設定 |を選び、「決定 |を3秒以上押す
- 「リモコン設定」を選び、「決定」を押す



設置設定

受信対象設定


チャンネル設定

番組表設定

地域設定 受信設定


「受信リモコンモード設定 |を選び、「決定 |を押す

リモコン裏側の電池のふたを開き、モード スイッチでリモコンモードを切り換える



■ ビエラ タッチパッド リモコン をお使いの場合

リモコンモードは、メインリモコン と同じモードに切り換えてください。 リモコンモードが合っていないと、



- 電池のふたを閉め、リモコン受信部に向けて 「決定 |を押す
 - 設定後は「元の画面 | を押すとテレビ画面に戻ります。

リモコンモードの設定が変更されました。

- ■リモコンを紛失した場合は
 - 本体のリモコンモードを「モード2」に設定してお使いの場合に、リモコンを紛失されたときは、 下記の手順で「モード1 | に変更してください。
 - (1) リモコンモード1に設定された別のパナソニック製テレビのリモコンの「消音」ボタンを 約5秒間押す。
 - (2) リモコンモード強制リセットの確認パネルが表示されたら、再び、「消音」ボタンを約3秒間押す。
 - (3) お使いのリモコンで本体の操作ができるか確認する。

取り扱いについて

お手入れについて

- ■キャビネットや液晶パネル表面の汚れ は柔らかい布(綿・ネル地・クリーニング クロスなど)で軽くふき取ってください。
 - ●化学ぞうきんは使用しないでください。 含まれている成分によっては、キャビネットや 液晶パネルの表面が変質したり、ひび割れなど の原因になることがあります。
 - 市販のクリーニングクロス(テレビ用)をご使用の 際、下に記載したものは使用しないでください。 ひび割れなどの原因になることがあります。 ※成分表示に流動パラフィンや界面活性剤と 記載のあるもの、ウェットタイプ、 クリーニング液を使うもの
 - ひどい汚れは、ほこりを はらったあと、水で100倍 程度に薄めた中性洗剤に ひたした布を、かたく絞っ てふき取り、乾いた布で 仕上げてください。



■スプレー洗剤などは直接かけないで ください。

水などの液体が内部に入ると、 故障の原因になります。

キャビネットについて

- ■殺虫剤、ベンジン、シンナーなど揮発性 のものをかけないでください。
 - ●また、ゴムやビニール製品などを長時間接触 させないでください。 キャビネットの変質や塗装がはがれる原因に なります。

液晶パネルについて

- ■液晶パネル表面は特殊な加工をしてい ます。
 - かたい布でふいたり、強くこすったりすると 表面に傷がつく原因になります。

設置するとき

- ■直射日光を避け、熱器具から離す
- ●キャビネットの変形や 故障の原因になります。



■本機を設置するとき

- ●必ず2人で行ってください。
- ●据置きスタンドの取り付けは、安全に作業する ために、指定の手順以外では行わないでくださ い。(@ 18、19ページ) 液晶パネル内部の破損の原因となります。

■機器相互のかんしょうに注意する

■電磁波妨害による映像の乱れ、 雑音などをさけます。



■接続は電源を"切"にしてから行う

●各機器の説明書に従って、接続してください。 (オーディオ機器、録画機器、ゲーム機器、) *オーディオアンプなど*

■本機を移動するとき

●必ずテレビ本体を起こし、2人で運んでください。 (電 19ページ 手順4) 液晶パネル面を上または下にしての移動は 液晶パネル内部の破損の原因となります。

■アンテナは定期的に点検を行う

風雨にさらされたり、ばい煙の 多い所、潮風にさらされる所は 早く傷みます。 映りが悪くなったら、お買い上 げの販売店にご相談を。



■良好な画面で見るために

●アンテナ線は、同軸ケーブルのご使用を。


■包装箱に入れて本機を運搬するときは、 必ず立てた状態で行う

- ●絶対に横に倒した状態で運送・移動は行わないで ください。パネル面が進行方向と平行になるよう に運送してください。
- ●必ず2名で安定した体勢で運搬してください。
- ●包装箱が倒れないように手で支えてください。
- ▶ラックなどの荷台に載せて運送する場合は、転倒 したり滑ったりしないように固定してください。

で使用になるとき

■適度の音量にして隣近所へ 配慮する

●特に夜間は、窓を閉めたり ヘッドホンの使用をおす すめします。







■見る距離と部屋の明るさは


- ●画面の縦の長さの約3倍程度、また新聞が楽に 読める明るさで。
- ■本機を寒い場所から暖かい場所へ移動 させたときや、暖房を入れて急に部屋 の温度が上がったりした場合、温度差 により本機の表面や内部に結露が 起こることがあります。 そのままで使用になると故障の原因に
- なります。
- 部屋の温度になじむまで本体の電源を「切」に しておいてください。(約2~3時間)
- ●温度変化が起こりやすい場所や湿度が高い場所 (湯気が立ち込めている場所など)には設置しな いでください。

■テレビの上部や液晶パネル面の温度が 高くなることがあります。

- ●本体天面や液晶パネル面の温度が高くなります が、性能・品質には問題ありません。 (本体の通風孔はふさがないように、で使用くだ さ(い)
- ■テレビ本体や内部から音が聞こえる 場合があります。
 - ●テレビから時々、「ピシッ」と音がする 画面や音声に異常がない場合、室温の変化に より、キャビネットがわずかに伸縮する音です。 性能その他に影響ありません。
 - ●テレビ内部から「カチッ」と音がする 番組表などの情報を送受信するため、本機内部 の回路が自動的に動作する音です。 デジタル放送を録画予約したときなど、予約に従 い本機内部の回路が自動的に動作する音です。
 - 液晶パネルが動く、「カタカタ」と音がする 液晶パネルに力が加わらないように遊びを設け ていますので、故障ではありません。

長時間使用しないときは

- ■電源プラグをコンセントから抜いて ください。
 - リモコンで電源を切った 場合は約 O.1 W、 本体の電源を切った場合は 約 0.1 Wの電力を消費 します。



液晶パネルについて

- ■画面に赤い点、青い点または緑の点が あるのは、液晶パネル特有の現象で 故障ではありません。
 - ●液晶パネルは非常に精密な技術で作られて おり、99.99パーセント以上の有効画素があり ますが、0.01パーセントの画素欠けや常時点灯 するものがありますのでご了承ください。
- ■残像が発生する場合があります。
 - ●静止画を継続的に表示した場合、残像を生じる ことがありますが、時間の経過とともに残像は 消えます。

取り扱いについて(つづき)

無線LAN/Bluetooth®使用上のお願い

■使用周波数帯

無線LANは2.4 GHz 帯と5 GHz 帯、Bluetooth®は2.4 GHz 帯の周波数帯を使用します。

他の無線機器も同じ周波数帯を使用している可能性があります。他の無線機器との電波干渉を防止するため、下記事項に注意してご使用ください。

■使用上の注意事項

この機器の使用周波数帯域では、電子レンジなどの 産業・科学・医療機器のほか、工場の製造ラインなど で使用される移動体識別用の構内無線局(免許を要 する無線局)および特定小電力無線局(免許を要しな い無線局)、ならびにアマチュア無線局(免許を要す る無線局)が運用されています。

- 1 この機器を使用する前に、近くで移動体識別用 の構内無線局及び特定小電力無線局ならびに アマチュア無線局が運用されていない事を確認 してください。
- 2 万一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、すみやかに場所を変更するか、または電波の使用を停止したうえ、パナソニック VIERA(ビエラ)ご相談窓口(裏表紙に記載)にご連絡いただき、混信回避のための処置など(例えば、パーティションの設置など)についてご相談してください。
- 3 その他、この機器から移動体識別用の特定小電力無線局あるいはアマチュア無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きた時は、裏表紙のパナソニックVIERAご相談窓口へお問い合せください。

■無線LANの周波数表示の見かた (本機裏面のモデル銘板に記載)

変調方式がDS-SSとOFDM

2.4 GHz-帯を使用



2.400 GHz~2.4835 GHzの全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域を回避可能であることを意味する

■ Bluetooth®の周波数表示の見かた (本機裏面のモデル銘板とビエラ タッチパッド リモコンの電池収納部に記載)

変調方式がFH-SS

-電波与干渉距離 10 m以下

2.400 GHz~2.4835 GHzの全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域を回避可能であることを意味する

■機器認定

本機は、電波法に基づく技術基準適合証明を受けていますので、無線局の免許は不要です。ただし、本機に以下の行為を行うと法律で罰せられることがあります。

- ・分解/改造する
- ・本機に貼ってある証明ラベルをはがす

■使用制限

- 日本国内でのみ使用できます。
- ・法令により本機の5 GHz帯無線装置を屋外で使用することは禁止されています。
- すべてのBluetooth[®]機能対応機器との Bluetooth[®]無線通信を保証するものではありません。
- ・Bluetooth[®]無線通信時に発生したデータおよび 情報の漏えいについて、当社は一切の責任を負い かねますのでご了承ください。

JEEE 000 11 // /

■無線LANの仕様

準拠規格	IEEE802.TTa/b/g/n
使用周波数範囲/チャンネル	2.412 GHz~2.472 GHz /1~13ch
(中心周波数)	5.180 GHz~5.240 GHz /W52:36, 40, 44, 48ch
	5.260 GHz~5.320 GHz /W53:52,56,60,64ch
	5.500 GHz~5.700 GHz /W56:100,104,108, 112,116,120, 124,128,132, 136,140ch
セキュリティ	WPA2-PSK(TKIP/AES) WPA-PSK(TKIP/AES) WEP(64bit/128bit)

ヺルートゥース Bluetooth[®]対応機器について

本機は下記のBluetooth®機器を使用できます。


- ●スピーカーなどのオーディオ機器(SCMS-T(コンテンツ保護技術)対応〕: 1台のみ
- ●で使用の前に、本機とペアリング(登録)が必要です。
- ●で使用にあたっては、88ページのBluetooth®使用上のお願いをご覧ください。
- ●Bluetooth®対応機器の操作については、接続した機器の取扱説明書をご覧ください。

設定

Bluetooth®対応機器を本機にペアリング(登録)する(?)ガイド432)

ペアリング(登録)について

- ●ペアリング(登録)は、Bluetooth®機器の電源を入れたあとペアリング(登録)モードにし、本機から約50 cm以内に近づけて行ってください。ペアリング(登録)がうまくできないときは、本機のBluetooth®送受信部にBluetooth®機器を近づけて、再度ペアリング(登録)してください。
- ●本機で対応していないBluetooth®機器はペアリング(登録)できません。



(お知らせ)

- ●オーディオ機器をご使用の場合
- オーディオ機器からの音声が、映像よりも遅れることがあります。必要に応じて「Bluetooth音声設定」(? ガイド433)で音の補正をしてください。
- オーディオ機器を接続しているとき、本機のスピーカーからも音声出力することができます。 (?) ガイド366)
- ●本機にペアリング(登録)したBluetooth®対応機器を、他の機器とペアリング(登録)して使用すると、本機で使用できなくなることがあります。この場合は、再度、本機にペアリング(登録)してください。

■ Bluetooth®の仕様

準拠規格	Bluetooth 3.0
使用周波数範囲	2.402 GHz ~ 2.480 GHz
対応プロファイル*	A2DP


※Bluetooth®通信の接続手順を製品の特性ごとに標準化したものです。

安全上のご注意(必ずお守りください)

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。





■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。(次は図記号の例です)



してはいけない 内容です。



実行しなければならない 内容です。



気をつけていただく 内容です。

↑ 警告

異常・故障について


異常・故障時は直ちに使用を中止してください



を抜く

■異常があったときは電源プラグを抜いてください

- ・煙が出たり、異常な臭いや音がする
- ・映像や音声が出ないことがある
- ・内部に水などの液体や異物が入った
- ・本機に変形や破損した部分がある



- ●すぐに電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて販売店に 修理をご依頼ください。
- ●お客様による修理は危険ですから、おやめください。
- ●電源プラグはすぐに抜けるように容易に手が届く位置のコンセントをご使用 ください。

水ぬれについて



■上に花びん、コップなど を置かないでください 火災・感雷の原因に


水ぬれ禁止 なります。





■風呂場などで使用しな いでください

火災・感電の原因に 水場使用禁止 なります。



誤飲防止について



■メモリーカード類は、乳幼児の手の 届く所に置かないでください

誤って飲み込むおそれがあります。

●万一、飲み込んだと 思われるときは、 すぐに医師にご相談 ください。



異物について



■内部に金属類・燃えやすいものなどの 異物を入れないでください

火災·感電の原因になります。

●特にお子様には ご注意ください。



電源コード・電源プラグについて



■破損するようなことはしないでください

傷つける、加工する、熱器具に近づ ける、無理に曲げる、ねじる、引っ張 る、重い物を載せる、束ねる など

火災・感電・ショートなどの原因 □ になります。







- ■傷んだ電源プラグ、ゆるんだコンセント は使用しないでください
- ■本機に付属のもの以外は使用しないで ください

火災·感電·ショートなどの原因になります。 ●修理は、販売店にご依頼ください。



- ■交流 100 V以外で使用しないでください
- ■コンセント・配線器具の定格を超えて 使わないでください
- ■たこ足配線などをしないでください 発熱による火災の原因になります。



■ぬれた手で、電源プラグの抜き 差しをしないでください ぬれ手禁止 感電の原因になります。





▲■電源プラグは根元まで確実 に差し込んでください

差し込みが不完全(ですと、火災・感電 の原因になります。





■電源プラグのほこりなどは 定期的に取り除いてください

ほこりなどがたまると、湿気 などで絶縁不良となり火災 の原因になります。

●電源プラグを抜き、 乾いた布でふ(いてください。



設置について



■不安定な場所に置かないでください 倒れたり、落ちたりしてけがの 原因になります。





■壁掛け設置工事は、工事専門業者にご依頼 ください

工事が不完全ですと、死亡・けがの原因になります。


●指定の取り付け金具をご使用ください。

雷について



■雷が鳴りだしたときは、 アンテナ線や本機には 触れないでください

感電の原因になります。



分解禁止について



■裏ぶた、キャビネット、カバーを外したり、 本機を改造しないでください

内部には電圧の高い部分があり、 火災・感電の原因になります。

●内部の点検・調整・修理は販売店に ご依頼ください。



高圧注意

サービスマン以外の方は、裏ぶたを あけないでください。 内部には高電圧部分が数多くあり、 万一さわると危険です。

「本体に表示した事項 |

無線機能について



■病院内や医療用電気機器のある場所で 使用しないでください

本体やビエラ タッチパッド リモコンからの電波 が医療用電気機器に影響を及ぼすことがあり、 誤動作による事故の原因になります。



■自動ドア、火災報知機などの自動制御機器の 近くで使用しないでください

本体やビエラ タッチパッド リモコンからの電波 が自動制御機器に影響を及ぼすことがあり、 誤動作による事故の原因になります。



■心臓ペースメーカー を装着している方は 本体やビエラ タッチ パッド リモコンを 装着部から22 cm 以上離してください

本体やビエラ タッチ パッド リモコンからの 電波がペースメーカー の作動に影響を与える 場合があります。

⚠ 注意

移動について



■移動させる前に接続線 などをはずしてください (電源プラグ、アンテナ線、 機器間の接続線や転倒・ 落下防止部品)

電源コードや本機が損傷 し、火災・感電の原因にな ることがあります。



■開梱や持ち運びは2人 以上で行ってください

落下してけがの原因に なることがあります。



■運搬や移動をする場合 は、指定した箇所を保持 して行ってください

落下してけがの原因に なることがあります。



電源プラグについて `



■長期間使用しないときは コンセントから抜いてください

雷源プラグ を抜く

電源プラグにほこりがたまり火災·感電の 原因になることがあります。



■電源プラグを持って抜いてください 電源コードを引っぱると破損し、火災・感電・ ショートの原因になることがあります。

電池の取り扱いについて



■新しい電池と古い電池を混ぜたり、指定 以外の電池を使用しないでください

■日光、火などの過度な熱にさらさないで ください

取り扱いを誤ると、電池の破裂、液もれにより、火災・ けがや周囲を汚損する原因になることがあります。



■極性(プラス⊕とマイナス⊝)を 逆に入れないでください

取り扱いを誤ると、電池の破裂、液もれにより、火災・ けがや周囲を汚損する原因になることがあります。 挿入指示通り正しく入れてください。 (9、80ページ参照)

♪ 注意

本機の取り扱いについて



■強い力や衝撃を加えないでください 液晶パネルのガラスが割れて、 けがの原因になることがあります。



■乗らないでください

■ぶらさがらないでください 倒れたり、こわ

れたりしてけが の原因になるこ とがあります。



■上に物を置かないで ください

落下してけがの原因に なることがあります。



■本機の回転範囲に手や物を 置かないでください

■付属のスタンドは本機以外には 使用しないでください けがの原因になることがあります。



■接続ケーブルを無理に曲げたり、引っ ぱったり、ねじったりしないでください 火災・感電の原因になることがあり ます。



■接続ケーブルを壁面に挟んだり、 足をひっかけたりしないように 処理を行ってください

火災・感電・けがの原因になること があります。

設置について



■通風孔をふさがないでください

■据置きスタンド使用時は本機 下面と床面との空間をふさが ないでください

■風通しの悪い狭い所で使用 しないでください

■あお向けや、横倒し、逆さまに して使用しないでください

内部に熱がこもり、 火災の原因になる ことがあります。





■湿気やほこりの多い所、油煙や 湯気が当たるような所(調理台 や加湿器のそばなど)に置かな いでください

火災・感電の 原因になること があります。



- ■付属の転倒・落下防止部品を使用 して固定してください
- ■ねじ止めをする箇所は、すべて しっかり止めてください

転倒・落下によるけがの原因に なることがあります。

●転倒·落下防止処置は23ページ参照。



■本機の上面、左右、後面は10 cm以上 の間隔をおいて据えつけてください 内部に熱がこもり、火災の原因に なることがあります。



■据置きスタンドは、指定の手順以外 では取り外さないでください

倒れたりしてけがの原因になること があります。(20ページ参照)

(工事専門業者様へ)



■壁掛け金具を使用するときは、工事 説明書に従ってお取り付けください 落下してけがの原因になることが あります。

介注意

お手入れについて



■通風孔に付着したゴミを こまめに取り除いてください

長い間掃除をしないと内部に ほこりがたまり、火災・故障の 原因になることがあります。

●湿気の多くなる梅雨時の前に 行うとより効果的です。なお、 内部の掃除依頼、費用につい ては、販売店または98ページ の連絡先にご相談ください。



■お手入れの前に、安全のため 電源プラグをコンセントから 抜いてください

感電の原因になることがあります。 を抜く

アンテナについて



■アンテナ工事は、販売店に ご相談ください

アンテナが倒れた場合、感電の 原因になることがあります。

- ●送配電線から離れた場所に 設置してください。
- ●BS、CS放送受信用のアンテナ は強風の影響を受けやすいので しっかり取り付けてください。

3D映像の視聴について



■光過敏の既往症のある人、 心臓に疾患のある人、体調 不良の人は3Dグラスを使 用しないでください

病状悪化の原因になること があります。



■3Dグラスで視聴中に疲労 感、不快感など異常を感じ た場合には、使用を中止し てください

そのまま視聴すると体調不 良の原因になることがあり ます。

- ●適度な休憩をとってくだ さい。
- ●3D映像の見え方には個人差 がありますので、「3D奥行き 設定 | で効果を設定する場合 には特にご注意ください。



■3Dグラスを使用しているときに 誤ってテレビ画面や人をたたかないで ください

3D映像のため、画面との距離を誤り、 画面をたたきけがの原因になることが あります。



- ■3Dの映像を見るときは3Dグラスを ご使用ください
- ■3Dグラスは、両目を水平に近い状態 で視聴してください
- ■近視や遠視の方、左右の視力が異なる方 や乱視の方は視力矯正メガネの装着な どにより、視力を適切に矯正したうえで 3Dグラスをご使用ください
- ■3D映像を視聴中に、はっきりと2重に 像が見えたら使用を中止してください 長時間の視聴による目の疲れの原因に なることがあります。

A 注意

3D映像の視聴について



- ■3D映画などをご覧になる 場合は1作品の視聴を目安に 適度に休憩をとってください
- ■3Dゲームやパソコンなどの 双方向にやり取りできる機器 の3D映像をご覧になる場合 は、30~60分を目安に適度に 休憩をとってください

長時間の視聴による目の疲れの 原因になることがあります。



■画面の有効高さの3倍以上の視距離で 見てください

(推奨距離):55V型 2.1 m以上 47V型 1.8 m以上

推奨距離より近距離でのご使用は目の 疲れの原因になることがあります。 映画のように上下に黒帯がある場合は、 映像部分の高さに対して3倍以上の視 距離でご覧ください。 (上記推奨距離よりも短くなります。)

3Dグラス(別売品)の使用について



■3Dグラスでの視聴年齢に ついては、およそ5~6歳 以上を目安にしてください

お子様の場合は、疲労や不快 感などに対する反応がわか りにくいため、急に体調が悪 くなることがあります。

●お子様が視聴の際は、保護 者の方が目の疲れが無い か、ご注意ください。



■3Dグラスに異常・故障が あったときは直ちに使用 を中止してください

そのまま使用するとけがや 目の疲れ、体調不良の原因 になることがあります。



■3Dグラスをかけたまま 移動しないでください

周りが暗くなり、転倒など によるけがの原因になる ことがあります。



- ■3Dグラスは、指定の用途以外には使用 しないでください
- ■3Dグラスを割れた状態で使用しないで ください

けがや目の疲れの原因になることがあり ます。



■3Dグラスを使用するときは周囲に壊れ やすいものを置かないでください

3D映像を実際の物に間違えて身体を動 かし、周囲の物を破損してけがの原因に なることがあります。



■肌に異常を感じたら3Dグラスの使用を 中止してください

ごくまれに塗料や材質でアレルギーの 原因になることがあります。




■鼻やこめかみが赤くなったり、痛み、 かゆみを感じたら3Dグラスの使用を 中止してください

長時間の使用による圧力により発生する ことがあり、体調不良の原因になることが あります。

Quick Reference Guide

Basic Operations

- For more detailed instructions on the operation, points of caution, maintenance, what to do in case of malfunction, please contact the place of purchase.
- The instructions and illustrations indicated below are for the TH-L55WT5.



●このテレビを使用できるのは日本国内のみで、外国では放送方式および電源電圧が異なりますので使用できません。 (This television set is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.)

((This television set is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.)						
	テレビ本体						
品		TH-L55WT5(55V型) TH-L47WT5(47V型)					
種							
使	用電源						
	713 0 1113	134 W 113 W					
消	費・電・力	本体電源「切」時 約 0.1 W、リモコンで電源「切」時 約 0.1 W(データ取得時*は除く) (クイックスタート「入」設定時、データ取得時*、またはUSBハードディスク予約録画実行時 最大約 23 W) ※放送局からの番組表や情報を電波を通して受信するとき					
年	間消費電力量						
区							
	信可能放送	サーニングクリ※(OAT)/パフフリー 対応) /DOごごグリ /110時00ごごグリ					
音	声実用最大出力	18 W(4 W+4 W+10 W)JEITA 8連スピーカーユニット 2個、ウーハーφ7.5 cm 1個					
表	示パネル						
画	素数						
ıæ.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	幅 1210cm 喜さ 680cm 幅 1040cm 喜さ 585cm					
画	面寸法	対角 138.8 cm 対角 119.3 cm					
動	作使用条件						
	NTSC関連	●ビデオ入力1~2 映像: 1 V[p-p](75 Ω) 音声: 左·右 0.5 V[rms] ●音声出力 音声: 左·右 0.5 V[rms](ビデオ入力2と兼用)					
+++	D端子 ビデオ関連	●D4映像(Y:1 V[p-p] (75 Ω)、P _B /C _B : 0.7 V[p-p] (75 Ω)、P _R /C _R : 0.7 V[p-p] (75 Ω)) 音声:左・右 0.5 V[rms] (音声はビデオ入力1と兼用) 入力(480i、480p、720p、1080i)自動切換式					
接	衛星関連	●BS·110度CS-IF入力(75 Ω) 兼 衛星アンテナ用電源(DC15 V)出力					
続端子	HDMI入力	 ●HDMI端子 4系統:本機はビエラリンク(HDMI) Ver.5に対応しています。 対応信号について(©〒51ページ) HDMI 1端子はARC(オーディオリターンチャンネル)対応 					
	その他	 ●光デジタル音声出力端子: -18 dBm 660 nm ●LAN端子(10BASE-T/100BASE-TX) ●ヘッドホン/イヤホン端子(16~32 Ω推奨) ●SDメモリーカード挿入口(SDXCメモリーカード対応) ●USB端子* 3系統(©〒43ページ) (USB1、2端子: DC5 V MAX500 mA、USB3端子: DC5 V MAX900 mA) ※USB3端子はUSB3.0に対応しています。(USB1、2端子はUSB3.0には対応していません。) 					
外形	据置きスタント 含む	奥行 33.5 cm 奥行 33.5 cm					
寸法	本体のみ	幅 123.6 cm 高さ 72.6 cm 幅 106.6 cm 高さ 63.0 cm 奥行 2.7 cm 奥行 2.7 cm					
質	据置きスタンド含む						
量	1 T 1 T 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	約 17.0 kg 約 13.0 kg					
	ャビネット材質						
角	度調整範囲	左右:約15°					

- ●年間消費電力量:省エネ法に基づいて、型サイズや受信機の種類別の算定式により、一般家庭での平均視聴時間 (4.5時間)を基準に算出した、一年間に使用する電力量です。 ●区分名: 「エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)」では、テレビに使用される画素数、表示素子、
 - 動画表示および付加機能の有無等に基づいた区分を行っています。その区分の名称です。
- ●テレビのV型(55V/47V型)は有効画面の対角寸法を基準とした大きさの目安です。
- ●本製品は「JIS C 61000-3-2 適合品」です。

	リモコン						
品 M2QAYB000732(メインリモコン)		N2QAYB000732(メインリモコン)	N2QBYB000018(ビエラ タッチパッド リモコン)				
使	用	電	源	DC3 V (単3形乾電池2コ)	DC3 V (単3形乾電池2コ)		
質			量	約 160 g (乾電池含)	約 110 g (乾電池含)		
操	作	距	離	約 7 m以内 (テレビ正面距離)	電源ボタン:約7 m以内 (テレビ正面距離) 電源ボタン以外:約3.2 m以内		
操	作	範	囲	左右各約 30°以內 上下各約 20°以內	電源ボタン:左右各約30°以内上下各約20°以内電源ボタン以外:角度に関係なく操作可能		

保証とアフターサービス

使いかた・お手入れ・修理 などは…

■まず、お買い求め先へ ご相談ください

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名 電話 お買い上げ日 年 \Box 月

修理を依頼されるときは

76ページの故障かな!? とビエラ操作ガイド (トップページ)の困ったときに従ってご確認の あと、直らないときは、まず電源プラグを抜い て、お買い上げ日と右の内容をご連絡ください。

●製品名 地上·BS·110度CSデジタル ハイビジョン液晶テレビ

●品 番 TH-

●故障の状況 できるだけ具体的に

●保証期間中は、保証書の規定に従って出張修理いたします。

保証期間:お買い上げ日から本体1年間

●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合は、ご要望により修理させていただきます。

※修理料金は次の内容で構成されています。

技術料 診断・修理・調整・点検などの費用

部品代|部品および補助材料代

出張料 技術者を派遣する費用

※補修用性能部品の保有期間 8年

当社は、このテレビの補修用性能部品(製品 の機能を維持するための部品)を、製造打ち 切り後8年保有しています。

■転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談ください

で使用の回線(IP電話やひかり電話など)によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

●使いかた・お手入れなどのご相談は…

365日 パナソニック VIERA(ビェラ)ご相談窓口 9付9時~20時

●修理に関するご相談は…………

パナソニック 修理ご相談窓口

電話 プリー 0120-878-554

• 上記電話番号がご利用いただけない場合は、 各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。

「【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに - 利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただく 」ときのために発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託 」する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い 「合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

よくお読みください

■ 各地域の修理ご相談窓口 ※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

◆地区・時間帯によって、集中修理で相談窓口に転送させていただく場合がございます。

	、未中修理に相談ぶ口に知及じせていただ	
	札 幌 🕿 (011)894-1251	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7
北海港地区	旭 川 ☎ (0166)22-3011	旭川市2条通16丁目1166
北海道地区	帯 広 ☎ (0155)33-8477	带広市西20条北2丁目23-3
	函館 ☎ (0138)48-6631	函館市西桔梗町589-241
	青森 🛣 (017)775-0326	青森市大字浜田字豊田364
	秋 田 🏗 (018)868-7008	秋田市外旭川字小谷地3-1
# 16 16 17	岩 手 🖀 (019)645-6130	盛岡市厨川5丁目1-43
東北地区	宮 城 🏗 (022)387-1117	仙台市宮城野区扇町7-4-18
	山 形 ☎ (023)641-8100	山形市平清水1丁目1-75
	福島 ☎ (024)991-9308	郡山市備前舘2丁目5
	栃木 ☎ (028)689-2555	宇都宮市上戸祭3丁目3-19
	群 馬 🏗 (027)254-2075	前橋市箱田町325-1
	茨城 🛱 (029)864-8756	つくば市筑穂3丁目15-3
	埼 玉 🏗 (048)728-8960	桶川市赤堀2丁目4-2
首都圏地区	千葉 ☎ (043)208-6034	千葉市中央区末広5丁目9-5
	東京 ☎ (03)5477-9700	東京都世田谷区宮坂2丁目26-17
	山 梨 君 (055)222-5822	甲府市宝1丁目4-13
	神奈川 ☎ (045)847-9720	横浜市港南区日野5丁目3-16
	新 潟 雷 (025)286-0180	新潟市東区東明1丁目8-14
	石川 ☎ (076)280-6608	金沢市玉鉾2丁目266番地
	富山 (076)424-2549	富山市根塚町1丁目1-4
	福井 ☎ (0776)21-0622	福井市問屋町2丁目14
	長野 (0263)86-9209	松本市寿北7丁目3-11
中部地区	静岡 ☎ (054)287-9000	静岡市駿河区高松2丁目24-24
		名古屋市瑞穂区塩入町8-10
		岐阜市中鶉4丁目42
	三 重 雷 (059)254-5520 滋 賀 雷 (077)582-5021	津市久居野村町字山神421 守山市水保町1166番地の1
		京都市南区上鳥羽中河原3番地
近畿地区		大阪市城東区関目2丁目15-5
		大和郡山市筒井町800番地
	和歌山 雷 (073)475-2984	和歌山市中島499-1
	兵庫 雷 (078)796-3140	神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4
	鳥取 雷 (0857)26-9695	鳥取市安長295-1
	米子 (0859)34-2129	米子市米原4丁目2-33
	松 江 雷 (0852)23-1128	松江市平成町182番地14
中国地区	出雲 ☎ (0853)21-3133	出雲市渡橋町416
	浜田 雷 (0855)22-6629	浜田市下府町327-93
	岡山 雷 (086)242-6236	岡山市北区野田3丁目20-14
	広島 ☎ (082)295-5011	広島市西区南観音1丁目13-5
	山口 ☎ (083)973-2720	山口市小郡下郷220-1
	香川 ☎ (087)874-3110	高松市国分寺町国分359番地3
四国地区	徳島 17 (088)624-0253	徳島市沖浜2丁目36
	高 知 📅 (088)834-3142	高知市仲田町2-16
	愛媛 (089)905-7544	愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1
	福岡 ☎ (092)593-8002	春日市春日公園3丁目48
	佐賀 ☎ (0952)26-9151	佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044
	長崎 🕿 (095)830-1658	長崎市東町1919-1
九州地区	大分 🕿 (097)556-3815	大分市萩原4丁目8-35
	宮崎 🕿 (0985)63-1213	宮崎市本郷北方字草葉2099-2
	熊 本 🖀 (096)367-6067	熊本市健軍本町12-3
	鹿児島 🕿 (099)250-5657	鹿児島市与次郎1丁目5-33
沖縄地区	沖縄 🕿 (098)877-1207	浦添市城間4丁目23-11

所在地、電話番号は変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

最新の「各地域の修理ご相談窓口」はホームページをご活用ください。http://panasonic.co.jp/cs/service/area.html

0112